

## Fluchtsteuerterminal "plus" Überwachung von Notausgangstüren



### Eigenschaften

- Programmierung über BUS-Schlüsselschalter oder Codetastatur
- 3 Berechtigungsstufen für Kurz-, Langzeit & Dauerfreigabe für 99 Benutzer mit Code/Datenträger
- Beleuchteter Nottaster mit zwei zwangsgeführten Öffnerkontakten
- Kurzzeitfreigabe, Überwachungs-, Voralarm- und Alarmzeit individuell einstellbar (1-180s)
- Langzeit- (1-180min) & Dauerfreigabe einstellbar
- 2 Relais für Freigabe & Alarm
- LED-Anzeige für Betriebs- & Alarmzustände sowie akustischer Summer
- 6 Eingänge für Freigabe & Schaltuhr, Rückstellung oder Riegelkontakt, Ankerkontakt, Rückmeldekontakt, Brandmeldeanlage & Fernfreigabe
- 2 RS-485 BUS-Schnittstellen  
1x für Bedienung & Signalgeber  
1x Modbus für Steuerung & Visualisierung
- 4-Draht-Verdrahtung:  
2 Drähte für Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC &  
2 Drähte für den RS485-Bus bis 1000m
- Geprüft nach EITVTR

### Überwacht Notausgänge auf berechnigte und unberechnigte Begehungen.

Je nach Ausführung können berechnigte Benutzer mit Schlüssel, Code oder ID-Träger (Badge) das Terminal bedienen.



### Im Notfall wird die Verriegelung über den Nottaster freigegeben & Alarm ausgelöst.

Es können mehrere Bedienungen & multifunktionale Signalgeber angeschlossen werden. Die Bedienungen sind für Innen- & geschützte Aussenanwendungen geeignet.

# Fluchtsteuerterminal "plus"

## Mit Schlüsselschalter, EDIZIOdue

- FT32-P---NT12-ST03 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ, uP grün, 3×1
- FT32-P---NT12-ST02 Fluchtsteuerterminal "plus", PZ, uP grün, 3×1
- FT32-P---NT12-ST23 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ BUS, uP grün, 3×1
- FT22-NT12-ST03 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ, uP grün, 2×1
- FT22-NT12-ST02 Fluchtsteuerterminal "plus", PZ, uP grün, 2×1
- FT22-NT12-ST23 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ BUS, uP grün, 2×1

Auch in robust (aP & uP) erhältlich.

## Mit Schlüsselschalter, STANDARDdue

- FT321-P---NT12-ST03 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ, uP grün, 3×1
- FT321-P---NT12-ST02 Fluchtsteuerterminal "plus", PZ, uP grün, 3×1
- FT321-P---NT12-ST23 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ BUS, uP grün, 3×1
- FT221-NT12-ST03 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ, uP grün, 2×1
- FT221-NT12-ST02 Fluchtsteuerterminal "plus", PZ, uP grün, 2×1
- FT221-NT12-ST23 Fluchtsteuerterminal "plus", RZ BUS, uP grün, 2×1

Auch in robust (aP & uP) erhältlich.

## Mit Codetastatur & Leser, EDIZIOdue

- FT32-P---NT12-CTL12 Fluchtsteuerterminal "plus", Code/Leser, uP grün, 3×1
- FT22-NT12-CTL12 Fluchtsteuerterminal "plus", Code/Leser, uP grün, 2×1

Auch in robust (aP & uP) erhältlich.

## Bedienungen für berechtigten Zutritt (Öffnung Gegenseite), EDIZIOdue

- ST11-03 Schlüsselschalter RZ, uP weiss, 1×1
- ST11-02 Schlüsselschalter PZ, uP weiss, 1×1
- ST11-23 Schlüsselschalter RZ BUS, uP weiss, 1×1
- CTL11-12 Codetastatur/Leser, uP weiss
- BK21-CTL12-FL02 Bedienkombination Code/Leser & Fingerleser, uP

Auch in robust (aP & uP) erhältlich.

## ID-Träger

- 22185.RSDEI ID-Schlüsselanhängen, schwarz, BSW Logo, 1×
- 26003.4102.EM ID-Karte, weiss, EM 4102/01, 1×

## Zubehör

- MSA11-12.1 Multi-Signalgeber BUS, akustisch, weiss uP
- MSA011-12.1 Multi-Signalgeber BUS, akust/opt, weiss uP
- Auch in robust (aP & uP) erhältlich.
- APR1-W55 aP-Rahmen BSW 1×1, weiss
- APR2-G55 aP-Rahmen BSW 2×1, grün
- APR3-G55 aP-Rahmen BSW 3×1, grün
- SG13AP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl 1×1, aP
- SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl 1×1, uP
- NT122 Netzteil 100-240VAC, 12VDC, 2A
- NT123 Netzteil 100-240VAC, 12VDC, 3A
- NT125 Netzteil 100-240VAC, 12VDC, 5A
- NT2425 Netzteil 100-240VAC, 24VDC, 2.5A
- KAB2X2+2(0.5) Kabel hochflexibel 2×2×0.22mm<sup>2</sup> + 2×0.5mm<sup>2</sup>
- KAB2X2+2(0.75) Kabel hochflexibel 2×2×0.22mm<sup>2</sup> + 2×0.75mm<sup>2</sup>
- ABKAB2X2+2HAL Kabel abgeschirmt 2×2×0.22mm<sup>2</sup> + 2×0.75mm<sup>2</sup> HAL
- ABKAB1X2+2 Kabel abgeschirmt 1×2×0.22mm<sup>2</sup> + 2×0.5mm<sup>2</sup>

