

Anleitung Zutrittssystem Fingerleser IR mit Fingerleser Steuerung

Notice du système de contrôle d'accès Version française p. 21 Lecteur d'empreintes digitales IR avec commande

Fingerleser:

FL11-12	Fingerleser IR uP
FL93-12	Fingerleser IR Inside

Steuerungen: FL11-RP22 FL-RP22-DIN FL-NTLG12-RP22 FL-NTLGM24-RP22

Fingerleser Steuerung BUS, uP weiss Fingerleser Steuerung BUS, DIN-Schienenmontage Fingerleser Zentrale 12VDC, b=270mm Fingerleser Zentrale 24VDC, b=380mm

Zubehör: FL-IR FL-V10

Fingerleser IR Programmiergerät Fingerleser BUS-Verlängerung 10m





Inhaltsverzeichnis

1	Ei	nleitung	.3
	1.1	Beschreibung3	
2	K	omponenten	.3
	2.1 2.2 2.3	Allgemein	
3	In	betriebnahme	.6
	3.1 3.2 3.3	Fingerleser und Steuerung paaren	
4	R	ücksetzen auf die Werkseinstellung	.6
5	P	rogrammieranleitung	.7
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Fingerleser 7 Fingerleserbedienung bei der Programmierung. 7 Infrarot Programmiergerät 8 Identifikationsnummer (ID) für Benutzerfinger. 8 Kurzanleitung Programmierung. 8 Programmierung. 9	
6	B	edienung1	2
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Fingerleserbedienung bei der Bedienung12Kurzzeitfreigabe (ID 1 – 100)12Dauerfreigabe EIN / AUS (toggeln) (ID 101 – 130)12Fingerleser Sperren / Entsperren (ID 131 – 150)12Sperrung des Fingerlesers durch Manipulation12Häufige Fehler13	
7	Т	echnische Daten1	3
8	Μ	assbilder1	4
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Fingerleser.14aP-Rahmen BSW 1×1 weiss15Schutzgehäuse SG13.16Steuerung17Anschlussschema Fingerleser uP und Inside17Aufbau und Anschlussschema Steuerung18	
9	Α	nlagebeispiel1	9
ې 10	9.1	Fingerleser Zentrale	20

Version française21

Technische Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können von den realen Produkten abweichen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- & Ausführungsbedingungen.

Diese Produkte sind ESD- und EMV-konform zu behandeln, einzubauen und zu betreiben.

Montage und Inbetriebsetzung dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden.

Bei Arbeiten am Zutrittssystem ist dieses stromlos zu schalten (ausgenommen zur Programmierung).



1 Einleitung

1.1 Beschreibung

Der Fingerleser IR (nachfolgend Fingerleser genannt) ist ein EU-patentiertes biometrisches Zutrittssystem mit Fingerabdruckerkennung. In Kombination mit der Fingerleser Steuerung entsteht höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Als Stand-Alone-Anwendung besticht der Fingerleser durch seine einfache Handhabung. Dank des Masterfinger-Konzepts und das Infrarot-Programmiergerät lassen sich alle Programmierungen über den Fingerleser vornehmen. Speicherplätze (Personal Identifikation [ID]) für die einzelnen Zutrittsberechtigungen können mittels Programmiergerät für die Benutzer programmiert werden. Der Fingerleser hat eine Speicherkapazität von max. 150 Fingerabdrücken.

Der Fingerleser ist auch im wettergeschützten Aussenbereich einsetzbar. Der Finger wird nicht aufgelegt, sondern über den thermischen Zeilensensor gezogen. Es bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht werden kann. Das automatische Nachlernen ist eine weitere Innovation, die hier zur Anwendung kommt. Durch diese Funktion optimiert sich die Erkennungsleistung ständig.

Bei Manipulationsversuchen wird eine zeitlich gesteuerte Sperrung aktiviert. Der berechtigte Benutzer kann diese Sperre aber jederzeit einfach aufheben. Darüber hinaus ist ein Verschlüsselungsverfahren integriert. Um Manipulationen auszuschliessen, wird zusätzlich eine Paarung zwischen dem Fingerleser und der Fingerleser Steuerung (nachfolgend Steuerung genannt) durchgeführt.

2 Komponenten

2.1 Allgemein

Das Zutrittssystem mit Fingerleser besteht aus den folgenden Komponenten:

- Fingerleser IR
- Infrarot Programmiergerät
- Fingerleser Steuerung
- Speisung mit Steuerklemmen (Optional mit Akku zur Notstromversorgung)
- Verriegelungselement

2.2 Fingerleser IR

2.2.1 Montage und Einbau

Der Fingerleser ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Ausführung uP für Standard-Unterputzdosen oder mit BSW aP-Rahmen für Aufputz. Die Ausführung Inside für die direkte Montage in die Zarge oder in das Türblatt.



- Ideal für den Innen- und wettergeschützten Ausseneinsatz
- 6m Anschlusskabel, wasserdicht vergossen
- Metall- / Edelstahl-Ausführung
- Optimale Einbauhöhe ab 1.2m



Ausführung Inside

Ausführung uP / aP

2.2.2 Verdrahtung

Die Fingerleser haben ein fest eingegossenes, abgeschirmtes Anschlusskabel Typ ABKAB1x2+2 (1x2×0.22mm² verdrillt + 2×0.5mm²), Länge 6m.

Eine Verlängerung um 10m ist mit dem Artikel FL-V10 (10m Kabel ABKAB1x2+2 mit 120 Ohm Widerstand) möglich. Verdrahtung gemäss Anschlussschema Fingerleser Leitungsverlängerung 120718-01.



2.3 Steuerung

2.3.1 Montage und Einbau

Die Steuerung ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Ausführung im EDIZIOdue-Design für Standard-Unterputzdosen oder mit BSW aP-Rahmen für Aufputz und die Ausführung für DIN-Schienenmontage.





Ausfühtung uP

Ausführung DIN-Schienenmontage

Die Steuerung für DIN-Schienenmontage ist auch als Fingerleser Zentrale in einem Kunststoffgehäuse mit Speisung erhältlich. Die Zentralen können optional mit Akkus zur Notstromversorgung erweitert werden.



2.3.2 Verdrahtung

Die Steuerung ist mit steckbaren Schraubklemmen für einen Drahtquerschnitt von 0.05mm² bis 1.5mm² versehen.

2.3.3 Programmierschalter S1

Es sind 8 Programmierschalter für verschiedene Funktionen integriert (siehe Punkt 5.6.12).

2.3.4 Eingänge

Die Eingänge sind minus gesteuert.

Eingang 1 (Klemme 1): Türkontakt

Ist kein Türkontakt vorhanden, muss der Programmierschalter S1-3 auf AUS gesetzt werden (siehe Punkt 5.6.12).

Bei einem vorhandenen Türkontakt kann der Programmierschalter S1-3 auf EIN gesetzt werden (siehe Punkt 5.6.12), sodass die Türfreigabezeit beim Öffnen der Türe nach 2 Sekunden abgebrochen wird. Somit wird verhindert, dass fremde Personen noch Einlass haben. Solange die Türe jedoch offen bleibt, blinkt die grüne LED alle 8 Sekunden (1:7) auf der Steuerung.



Eingang 2 (Klemme 2): Fernfreigabe

Ein kurzer Impuls löst eine Kurzzeitfreigabe aus, das Relais 1 zieht an und die grünen LEDs blinken. Ist das Eingangssignal länger als die Kurzzeitfreigabe, z. B. durch eine Schaltuhr, wechseln in diesem Moment die grünen LEDs auf Dauerlicht und bleiben zusammen mit dem Relais 1 aktiv bis das Eingangssignal wegfällt.

Eingang 3 (Klemme 3): Sperren

Ein Eingangssignal an diesem Eingang sperrt die Freigabe der Relais 1 und 2 (je nach Stellung des Programmierschalters S1-5, siehe Punkt 5.6.12) durch den Fingerleser und wird mit den roten LEDs mittels Dauerlicht signalisiert. Die Fernfreigabe (Eingang 2) wird nicht gesperrt.

Eingang 4 (Klemme 4): --

Nicht verwendet.

2.3.5 Klemmenblock X5 (Klemme 16 – 18): Nicht verwenden.

2.3.6 Relais

Pro Relais steht ein potentialfreier Umschaltkontakt zur Verfügung.

Relais 1 (Klemme 13 bis 15): Freigabe I Freigaberelais Türe I.

Relais 2 (Klemme 10 bis 12): Freigabe II Freigaberelais Türe II.

2.3.7 Sabotagekontakt

Potenzialfreier Arbeitskontakt auf Klemme 19 und 20. Der Sabotagekontakt der Steuerung uP öffnet beim Abschrauben der Abdeckung.

2.3.8 RS485-BUS

Dieser 2-Draht Systembus dient der internen Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern.

2.3.9 Programmierstecker BDM

Dieser 6-polige Stecker dient dem Anschluss der BSW-Programmiereinheit.

2.3.10 Bedienung und Anzeige





3 Inbetriebnahme

Ist alles gemäss unseren Schemas verdrahtet, kann die Spannung angelegt werden.

3.1 Fingerleser und Steuerung paaren

Die Steuerung muss mit dem Fingerleser gepaart werden. Durch die Paarung wird vermieden, dass fremde vorprogrammierte Fingerleser auf den BUS geschaltet werden können um sich dadurch Zutritt zu verschaffen.

Programmierung an der Steuerung (siehe auch Punkt 2.3.10):

#	Paaren	Tastendruck			Bückmoldung
		0.5 Sek.	1.5 Sek.	3 Sek.	Ruckineidung
1	Programmiermodus			0	LED grün / kurzer Ton
2	Auswahl verheiraten		0		LED blau / kurzer Ton
	System wird gepaart				LED grün

Nach Abschluss der Paarung leuchten die grüne und rote LED auf dem Fingerleser konstant. Programmierung siehe Punkt 5.5.

3.2 Nach Austausch des Fingerlesers

Nach Austausch des Fingerlesers muss die Paarung neu vollzogen werden (Siehe Punkt 3.1). Brennen nach dem Paaren die grüne und rote LED nicht, muss eine erneute Paarung vollzogen werden (siehe Punkt 3.1).

3.3 Nach Austausch der Steuerung

Nach Austausch der Steuerung muss die Paarung neu vollzogen werden (siehe Punkt 3.1). Nach Abschluss der Paarung blinkt die blaue LED auf dem Fingerleser.

4 Rücksetzen auf die Werkseinstellung

Diese Rücksetzung löscht alle Zeiten und die Sicherheitsstufe, nicht aber die eingelesenen Finger oder die Paarung.

Programmierung an der Steuerung:

#	Rücksetzen	Tastendruck			Quittung
#		0.5 Sek.	1.5 Sek.	3 Sek.	Quillung
1	Programmiermodus			0	LED grün / kurzer Ton
2	Nächste Auswahl	0			LED rot
	Nächste Auswahl	0			LED gelb
3	Auswahl Werkseinstellung			0	LED grün / kurzer Ton
	Werkseinstellung				LED blau / rot blinkend



5 Programmieranleitung

5.1 Fingerleser

Alle eingelesenen Finger, Zeiten und die Sicherheitsstufe werden auf dem Fingerleser gespeichert. Der Fingerleser hat folgende Bedienungs- und Anzeigeelemente:



5.2 Fingerleserbedienung bei der Programmierung

- Vor dem Einlernen der Finger die Hände waschen.
- Bei der ersten Benutzung oder nach einem Stromausfall ca. 3 Minuten warten, bis der Fingerleser die optimale Temperatur erreicht hat.
- Ein Masterfinger darf auf keinen Fall als Benutzerfinger eingelernt werden.
- Ein Benutzerfinger soll nach Möglichkeit pro ID mindestens 3x eingelernt werden.
- Nach jedem Einlernen eines Fingers (Durchziehen eines Fingers über den Fingerleser) muss ca.
 3 Sekunden gewartet werden, bis die grüne LED quittiert und der nächste Finger über den Fingerleser gezogen werden kann.
- Nach jeder abgeschlossenen Eingabe mindestens 10 Sekunden warten, bis die grüne + rote LED 3x blinken.
- Finger gleichmässig und nur mit leichtem Druck über den Fingerleser ziehen.
- Es soll ein möglichst grosser Teil der Fingerlinien über die Sensorzeile gezogen werden:



- Fingerkuppen mit Narben / Verletzungen eignen sich schlecht zum Einlernen.
- Bei schlanken Fingern eignet sich der Daumen gut.
- Es sollten mindestens zwei Finger pro Person eingelernt werden, im Falle einer Verletzung.



5.3 Infrarot Programmiergerät

Jeder Tastendruck wird mit dem kurzen Aufleuchten der grünen LED am Fingerleser quittiert.

Abkürzungen und Tastenbelegungen:

- E Erfassen biometrischer Merkmale
- R1 Relais1
- R2 Relais 2
- D einzelne Finger löschen
- DA alle Finger löschen, inkl. Masterfinger
- H Sicherheitsstufe hoch
- M Sicherheitsstufe mittel
- L Sicherheitsstufe gering
- RT Relais-Time (Relais-Schaltzeit)
- B Sperren einer ID (Benutzerfinger)
- UB Entsperren einer ID (Benutzerfinger)



5.4 Identifikationsnummer (ID) für Benutzerfinger

Es stehen 150 IDs mit den folgenden unterschiedlichen Funktionen zur Auswahl:

ID-Nr.	Funktion
1 – 100	Kurzzeitfreigabe
101 – 130	Dauerfreigabe Ein / Aus (toggeln)
131 - 150	Freigabe Sperren / Entsperren

Der gleiche Finger darf nicht für verschiedene Funktionen eingelernt werden.

5.5 Kurzanleitung Programmierung

#	Funktion	Beschreibung	Vorgehensweise
5.6.1	Masterfinger einlernen	Masterfinger	3x MF einlernen
5.6.2	Benutzerfinger einlernen	ID Relais 1 ID Relais 2 ID beide Relais	$\begin{array}{l} MF E ID R1 OK 3xBF * \\ MF E ID R1 OK 3xBF * \\ MF E ID R1 OK 3xBF * \\ & ^* = 10 \text{ Sek. warten bis rote + grüne LED} \\ & 3x \text{ blinken} \end{array}$
5.6.3	Einzelne Benutzerfinger löschen	Löschen ID	$MF \rightarrow D \rightarrow ID \rightarrow OK \rightarrow MF$
5.6.4	Alle Finger löschen	Reset	MF→ DA→ MF oder siehe Punkt 3.2
5.6.7	Einstellen Sicherheitsstufe	hoch mittel tief	$MF \rightarrow H \rightarrow OK$ $MF \rightarrow M \rightarrow OK$ $MF \rightarrow L \rightarrow OK$
5.6.8	Einstellen Relaisschaltzei- ten	1 bis 65 Sek.	$MF \rightarrow RT \rightarrow Ziffer(n) \rightarrow OK$
5.6.9	Sperren einer ID	Sperren	$MF \rightarrow B \rightarrow ID \rightarrow OK$
5.6.10	Entsperren einer ID	Entsperren	$MF \rightarrow UB \rightarrow ID \rightarrow OK$
5.6.11	ID kontrollieren	Prüfung ID	$OK \rightarrow ID \rightarrow OK$

Legende:

MF BF ID E; D; DA; H; M; L; RT; Ziffer(n); B; UB; OK Masterfinger Benutzerfinger Identifikationsnummer Programmiergerät (siehe 5.3)



5.6 Programmierung

5.6.1 Masterfinger einlernen

Master sind Personen, die das System verwalten.

3 Masterfinger einlernen (kann auch 3x derselbe sein).

Voraussetzung: Der Fingerleser befindet sich im Grundzustand, rote und grüne LED leuchten dauerhaft.

- 1. Den ersten Masterfinger über den Sensor ziehen, ca. 3 Sekunden warten, rote + grüne LED gehen kurz aus und leuchten wieder konstant.
- 2. Den zweiten Masterfinger über den Sensor ziehen, ca. 3 Sekunden warten, rote + grüne LED gehen kurz aus und leuchten wieder konstant.
- 3. Den dritten Masterfinger über den Sensor ziehen, ca. 3 Sekunden warten, grüne LED leuchtet kurz auf.
- 4. Wurde beim Lernvorgang ein Finger über den Sensor gezogen und nicht als Masterfinger akzeptiert, so leuchten die rote + grüne LED weiterhin, Masterfinger Lernvorgang wiederholen.
- 5. Wenn alle 3 Masterfinger eingelernt sind, befindet sich das Gerät im Betriebszustand (nur die blaue LED blinkt). Es können nun Benutzerfinger eingelernt werden.

5.6.2 Benutzerfinger einlernen

Masterfinger dürfen nicht als Benutzerfinger eingelernt werden.

Es empfiehlt sich über die Vergabe von Identifikationsnummern (ID) Buch zu führen. Im Anhang (siehe Punkt 10) steht ein Formular zur Verfügung.

- 1. Die Aktivierung des Lernmodus für Benutzerfinger erfolgt durch Einlesen eines Masterfingers, rote und grüne LED leuchten kurz auf.
- 2. Taste E des Programmiergeräts drücken.
- 3. Eingabe einer ID zwischen 1 und 150 (siehe 5.4) über das Programmiergerät.
- 4. Wahl des Relais. Für Relais $1 \rightarrow R1$; für Relais $2 \rightarrow R2$; für beide Relais nichts wählen.
- 5. Taste OK zur Bestätigung drücken.
- Einen oder mehrere Benutzerfinger einlernen.
 Bei erfolgreichem Einlernen leuchtet die grüne LED, bei nicht ausreichender Qualität leuchtet die rote LED. Es wird empfohlen, den einzelnen Benutzerfinger dreimal einzulernen, um die Wiedererkennungsrate zu optimieren.
- Das Abschliessen des Lernvorganges erfolgt durch 10 Sekunden warten, bis die rote und grüne LED 3mal blinken. Es ist möglich, unter einer ID mehrere Personen abzulegen. Im Löschmodus werden alle unter einer ID gespeicherten Fingerabdrücke gelöscht.

5.6.3 Einzelne Benutzerfinger löschen

Löscht alle Benutzerfinger.

- 1. Die Aktivierung des Löschmodus für Benutzerfinger erfolgt durch Einlesen eines Masterfingers, rote und grüne LED leuchten kurz auf.
- 2. Taste D (Delete) des Programmiergeräts drücken (links unten), grüne LED leuchtet auf.
- 3. Eingabe der ID des zu löschenden Benutzerfingers, mit Taste OK bestätigen, grüne LED leuchtet auf.
- 4. Das Abschliessen des Löschvorganges erfolgt durch erneutes Einlesen eines Masterfingers, rote und grüne LED leuchten kurz auf.

5.6.4 Alle Finger löschen

Löscht alle Master- und Benutzerfinger.

- 1. Die Aktivierung des Löschmodus für alle Finger erfolgt durch Einlesen eines Masterfingers, rote und grüne LED leuchten kurz auf.
- 2. Taste DA (Delete All) des Programmiergeräts drücken, rote und grüne LED blinken.
- Das Abschliessen des Löschvorganges erfolgt durch erneutes Einlesen eines Masterfingers, die rote LED leuchtet kurz auf, während die grüne LED den Löschvorgang anzeigt (kann einige Sekunden dauern). Danach befindet sich der Fingerleser im Initialzustand, rote und grüne LED leuchten und die blaue LED hat aufgehört zu blinken.



5.6.5 Alle Finger an der Steuerung löschen

Wenn die eingelernten Masterfinger fehlen besteht eine Möglichkeit alles über die Steuerung zu löschen:

#	Funktion	Tastendruck			Quittung
#		0.5 Sek.	1.5 Sek.	3 Sek.	Quillung
1	Programmiermodus			0	LED grün / kurzer Ton
2	Nächste Auswahl	0			LED rot
3	Auswahl löschen			0	LED grün / kurzer Ton
	Speicher wird gelöscht				LED grün, dauert einige Sek.
4	Speisung ausschlaten				

5.6.6 Fingerleser-Modus an der Steuerung anzeigen

#	Funktion	Tastendruck			Quittung
#		0.5 Sek.	1.5 Sek.	3 Sek.	Quillung
1	Programmiermodus			0	LED grün / kurzer Ton
2	Nächste Auswahl	0			LED rot
3	Nächste Auswahl	0			LED gelb
4	Nächste Auswahl	0			LED blau
5	Auswahl Paarung		0		LED blau / kurzer Ton

Modusanzeige:

Ungültige Paarung	blau blinken
Fingerleser nicht gepaart	blau und grün blinkend
Fingerleser gepaart	blau und grün

5.6.7 Einstellen Sicherheitsstufe

Im Auslieferungszustand ist die mittlere Sicherheitsstufe M eingestellt. Die Sicherheitsstufe kann jederzeit neu eingestellt werden.

- 1. Einlesen eines Masterfingers.
- 2. Eine der folgenden Tasten drücken:
 - Taste L: niedrige Sicherheit (entspricht 4-stelliger PIN-Code Sicherheit).
 - Taste M: mittlere Sicherheit (entspricht 5-stelliger PIN-Code Sicherheit).
 - Taste H: hohe Sicherheit (entspricht 6-stelliger PIN-Code Sicherheit).
- 3. Mit Taste OK bestätigen, rote und grüne LED leuchten 2-mal kurz auf, wenn die Einstellung erfolgt ist.

5.6.8 Einstellen Relaisschaltzeiten

Im Auslieferzustand ist die Schaltzeit beider Relais auf 5 Sekunden eingestellt.

- 1. Einlesen eines Masterfingers.
- 2. Taste RT drücken.
- 3. a) Taste R1 für Relais 1 drücken, oder
 - b) Taste R2 für Relais 2 drücken, oder
 - c) keine Taste für Relais 1 und Relais 2 drücken.
- 4. Ziffer(n) für die Relais-Schaltzeit in Sekunden eingeben (1 bis 65 Sekunden).
- 5. Mit Taste OK bestätigen, rote und grüne LED leuchten 2-mal kurz auf, wenn die Einstellung erfolgt ist.

5.6.9 Sperren einer ID

Temporäres sperren von Benutzern. Eine einzelne ID kann vorübergehend gesperrt werden, ohne dass die eingelernten Fingerabdrücke gelöscht werden. Diese kann wieder entsperrt werden, ohne dass die entsprechende Person anwesend sein muss.

- 1. Einlesen eines Masterfingers.
- 2. Taste B drücken.
- 3. ID eingeben.
- 4. Mit Taste OK bestätigen.

Alle unter der eingegebenen ID gespeicherten Fingerabdrücke sind nun gesperrt und werden abgewiesen.

5.6.10 Entsperren einer ID

bsw-security.ch



- 1. Einlesen des Masterfingers.
- Taste UB drücken.
 ID eingeben
- 4. Mit Taste OK bestätigen Alle Fingerabdrücke dieser ID sind nun wieder freigegeben.

5.6.11 ID kontrollieren

Überprüfung, ob eine ID bereits vergeben ist.

- 1. Taste OK drücken.
- 2. Die zu überprüfende ID eingeben.
- 3. Erneut Taste OK drücken
 - Ist die ID bereits vergeben, leuchten die rote und grüne LED auf. •
 - Ist die ID noch nicht vergeben, leuchtet nur die rote LED auf. •

5.6.12 Programmierschalter auf der Steuerung

Bez.	Schalter OFF	Schalter ON	Werks- einstellung
S1-1	BUS ohne BUS-Abschluss	BUS mit 120 Ohm BUS-Abschluss	OFF
S1-2	keine Funktion	keine Funktion	OFF
S1-3	Türüberwachungskontakt aus	Türüberwachungskontakt ein	OFF
S1-4	Besucherfinger auf Relais 1	Besucherfinger auf Relais 2	OFF
S1-5	Sperrung Relais 1	Sperrung Relais 1 und Relais 2	OFF
S1-6	Relais 2 Kurzzeitfreigabe	Relais 2 EIN/AUS (toggeln)	OFF
S1-7	keine Funktion	keine Funktion	OFF
S1-8	keine Funktion	keine Funktion	OFF



6 Bedienung

Fingerleser befindet sich im Betriebszustand, nur die blaue LED blinkt.

6.1 Fingerleserbedienung bei der Bedienung

- Vor dem Bedienen die Hände waschen.
- Bei der ersten Benutzung oder nach einem Stromausfall ca. 3 Minuten warten, bis der Fingerleser die optimale Temperatur erreicht hat.
- Finger gleichmässig und nur mit leichtem Druck über den Fingerleser ziehen.
- Es soll ein möglichst grosser Teil der Fingerlinien über die Sensorzeile gezogen werden.



6.2 Kurzzeitfreigabe (ID 1 – 100)

Den Benutzerfinger für Kurzzeitfreigabe über den Sensor ziehen. Bei einer Fingererkennung leuchtet die grüne LED auf und je nach Einstellung ziehen Relais 1 und / oder Relais 2 an. Für das Relais 1 blinkt die grüne LED und für Relais 2 die gelbe LED am Fingerleser und an der Steuerung. Bei Nichterkennung des Fingers leuchtet die rote LED auf und der Vorgang muss wiederholt werden.

6.3 Dauerfreigabe EIN / AUS (toggeln) (ID 101 – 130)

Den Benutzerfinger für EIN/AUS über den Sensor ziehen. Bei einer Fingererkennung leuchtet die grüne LED auf und die Steuerung entriegelt Relais 1 bis erneut der Benutzerfinger für EIN/AUS über den Sensor gezogen wird. Die grüne LED blinkt langsam (7:1) während dieser Zeit. Bei Nichterkennung des Fingers leuchtet die rote LED auf und der Vorgang muss wiederholt werden.

6.4 Fingerleser Sperren / Entsperren (ID 131 – 150)

Den Benutzerfinger für Sperren über den Sensor ziehen. Bei einer Fingererkennung leuchtet die grüne LED auf und der Fingerleser ist gesperrt bis erneut der Benutzerfinger für Sperren über den Sensor gezogen wird. Die rote LED blinkt langsam (7:1) während dieser Zeit. Bei Nichterkennung des Fingers leuchtet die rote LED auf und der Vorgang muss wiederholt werden.

6.5 Sperrung des Fingerlesers durch Manipulation

Wird 5x hintereinander ein nicht eingelernter Finger über den Sensor gezogen (rote LED leuchtet), so wechselt das Gerät in einen Sperrmodus. Dadurch wird verhindert, dass unbefugte Personen sich ungestört Zutritt verschaffen können. Die Sperrung wird mit der rot blinkenden LED angezeigt. Der Sperrmodus ist zunächst zeitlich begrenzt. Nach weiteren 5 Fehlversuchen verlängert sich jeweils die Sperrzeit (Sperrintervalle: 1 / 5 / 30 / 60 Minuten, danach Dauersperrung).

6.5.1 Entsperrung

Der Sperrmodus kann vorzeitig beendet werden, indem 2x nacheinander ein eingelernter Finger über den Sensor gezogen wird.



6.6 Häufige Fehler

Was	Ursache	Lösung siehe Kapitel
Fingerleser funktioniert nicht und Relais schaltet nicht	Falsche Verdrahtung oder kein Strom auf dem Gerät	2; 9
Fingerleser funktioniert und Relais schaltet nicht	Falsche Verdrahtung oder nicht mit Fingerleser gepaart	2; 3.1; 9
Masterfinger wird als Benutzerfinger erkannt	Masterfinger als Benutzerfin- ger eingelesen	5.6.3 dann 5.6.2
Programmierung nicht möglich	Zu schnelles Vorgehen beim Einlesen	5.2
Finger wird nicht erkannt	Finger nicht sauber oder ver- letzt oder nicht programmiert	5.2
Fingerleser gesperrt	Zu viele nicht akzeptierte Fin- ger eingelesen	6.5.1

7 Technische Daten

Betriebsspannung:		12 – 24VDC, +/- 10%, stabilisiert Netzteil entsprechend EN 60950: 1997-11 verwenden
Strombedarf:		max. 150mA
Eingänge:	Eingangsstrom:	minus gesteuert max. 5mA
Kontaktbelastbarkeit:	Relais 1 & 2 (Umschaltkontakt) Sabotagekontakt:	30VDC, 2A 30VDC, 50mA
Schutzklasse (IEC):	Fingerleser Steuerung uP Steuerung DIN	IP 56 IP 40 kein Schutz
Material:	Frontplatte Fingerleser Frontplatte Steuerung Abdeckrahmen	Edelstahl Kunststoff weiss Kunststoff weiss
Abmessungen:		siehe Massbilder Punkt 8
Temperaturbereich	Fingerleser Steuerung	-20°C bis +70°C 0°C bis +40°C, nicht kondensierend



8 Massbilder

- 8.1 Fingerleser
- 8.1.1 Fingerleser uP





8.1.2 Fingerleser Inside







- the

111

8.2 aP-Rahmen BSW 1×1 weiss





8.3 Schutzgehäuse SG13

8.3.1 Edelstahl uP



8.3.2 Edelstahl aP





8.4 Steuerung

8.4.1 uP



8.4.2 DIN-Schienenmontage





8.5 Anschlussschema Fingerleser uP und Inside



Anschlusskabel abgeschirmt, Länge 6m, fest eingegossen ABKAB1x2+2 (1x2x0.22mm² verdrillt + $2x0.5mm^2$)

 $\frac{1 + rt}{8-24VDC} \left\{ \begin{array}{cc} 1 + rt \\ 2 - sw \\ 3 A gn \\ RS485 BUS \left\{ \begin{array}{c} 4 B \\ 9 \end{array} \right\} \right\}$



8.6 Aufbau und Anschlussschema Steuerung

8.6.1 Aufbau



8.6.2 Anschlussschema





9 Anlagebeispiel

9.1 Fingerleser Zentrale





10 Programmierliste

Programmierung Fingerleser IR



																			,
Program	mierschal	lter Einstellung																	
Bez.	x	Funktion Schalter OFF (#	AUS)			3	ĸ	Funktion Schalter OFF (AUS)						Werkseinstellung					
S1-1		Bus ohne BUS_Abschlus	s					BUS	mit 1	120 C)hm a	bges	chlos	sen			OFF	(AUS	S)
S1-2		keine Funktion						kein	e Fur	ktion							OFF	(AUS	S)
S1-3		Türüberwachungskontak	t aus					Türü	berw	achu	ngsko	ontak	t ein				OFF	(AUS	S)
S1-4		keine Funktion						kein	e Fun	ktion	I						OFF	(AU	S)
S1-5		Sperrung Relais 1						Sper	rung	Rela	is 1 u	ind R	elais	2			OFF	(AU	S)
S1-6		keine Funktion						kein	e Fur	ktion	1						OFF	(AUS	S)
S1-7		keine Funktion						kein	e Fun	ktion	I						OFF	(AUS	S)
S1-8		keine Funktion						kein	e Fur	htion							OFF	(AUS	S)
Program	mierunge	n																	
Sicherhei	tsstufe				nied	rig (L)		mitte	el (M)			hoch	ı (H)			Werl	ksein	stellung M
Kurzzeitfr	eigabe in S	Sekunden (1 bis 65 Seku	nden)	R	elais	1				F	Relais	2				Wer	ksein	stellung 5 Sekunden
Masterfir	nger (MF),	Benutzer und Besucher	r																
<u>(</u>			F	unktio	on	R	elais I	Nr.		lin	ke Ha	and			rec	hte H	and		
ation					ren														
ntifik:			abe		speri	5													
al Ide			freig:	5	/Ent	pun			Inge	er	ger	ger	_	_	ger	ger	er	Inge	
sona			zzeit	/ Aus	erren	ais 1	ais 1	ais 2	ner F	gfing	elfing	gefin	men	nem	gefin	elfinç	gfing	ner F	
Pel	Person (N	lame)	Кu	Ē	ş	Rel	Rel	Rel	klei	Rin	Ξ	Zei	Dai	Dai	Zei	Μ	Rin	klei	Bemerkungen
MEI													-					<u> </u>	
													<u> </u>					_	
											<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>	
																		-	
<u> </u>													-						

Dieses Dokument ist beigelegt und dient der Registrierung der Benutzerfinger. Die PDF- oder Excel-Datei ist auch zum Herunterladen auf <u>www.bsw-security.ch</u>.



Notice du système de contrôle d'accès Lecteur d'empreintes digitales IR avec cosole de programmation

Lecteur d'empreintes	digitales :
FL11-12	Lecteur d'empreintes digitales IR encastré
FL93-12	Lecteur d'empreintes digitales IR Inside
Commandes :	
FL11-RP22	Lecteur d'empreintes digitales commande BUS, encastré blanc
FL-RP22-DIN	Lecteur d'empreintes digitales commande BUS, montage sur rails DIN
FL-NTLG12-RP22	Lecteur d'empreintes digitales centrale 12 V CC, L=270 mm
FL-NTLGM24-RP22	Lecteur d'empreintes digitales centrale 24 V CC, L=380 mm
Accessoires:	
FL-IR	Console de programmation pour lecteur d'empreintes IR

Lecteur d'empreintes digitales rallonge BUS 10 m





FL-V10



Sommaire

1 I	ntroduction	23
1.1	Description	23
2 (Composants	23
2.1 2.2 2.3	Généralités Lecteur d'empreintes digitales IR Commande	23 23 24
3 N	Mise en service	27
3.1 3.2 3.3	Couplage du lecteur d'empreintes digitales et de la commande Après remplacement du lecteur d'empreintes digitales Après remplacement de la commande	27 27 27
4 F	Réinitialisation sur le réglage usine	27
5 N	Notice de programmation	28
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Lecteur d'empreintes digitales Commande du lecteur d'empreintes digitales lors de la programmation Console de programmation à infrarouge Numéro d'identification (ID) pour les empreintes digitales pour les utilisateurs Notice abrégée de programmation Programmation	28 28 29 29 30 31
6 0	Commande	34
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Commande du lecteur d'empreintes digitales lors de l'utilisation Libération momentanée d'une porte (ID 1 – 100) Libération permanente d'une porte marche-arrêt (basculement) (ID 101 – 130) Lecteur d'empreintes digitales blocage / déblocage (ID 131 – 150) Blocage du lecteur d'empreintes digitales à cause de manipulations Erreurs fréquentes	34 34 34 34 34 35
7 (Caractéristiques techniques	35
8 5	Schémas cotés	36
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Lecteur d'empreintes digitales Cadre en saillie BSW 1×1 blanc Boîtier de protection SG13 Commande Schéma de raccordement lecteur d'empreintes digitales encastré et Inside Structure et schéma de raccordement commande	
9 E	Exemple d'une installation	41
9.1	Centrale du lecteur d'empreintes digitales	41
10	Liste de programmation	42

Sous réserve de modifications techniques.

Les représentations peuvent différer du matériel livré.

Se reporter à notre document « Conditions générales de vente, de livraison et d'exécution ».

Matériels à monter et faire fonctionner conformément aux spécifications DES et CEM.

Montage et mise en service assurés exclusivement par des spécialistes autorisés.

Mettre le système de contrôle d'accès hors tension avant tout travail réalisé sur les composants (excepté pour la programmation).



1 Introduction

1.1 Description

Le lecteur d'empreintes digitales IR (désigné ci-après par lecteur d'empreintes digitales) est un système de contrôle d'accès biométrique certifié UE avec reconnaissance des empreintes digitales. Combiné à la commande de lecteur d'empreintes digitales, il garantit une fiabilité et une sécurité maximales.

Utilisé seul, le lecteur d'empreintes digitales séduit par son maniement simple. Toutes les programmations peuvent être réalisées via le lecteur d'empreintes digitales grâce au concept du doigt administrateur et de la console de programmation à infrarouge. Les emplacements de mémoire (identification personne [ID]) pour les différentes autorisations d'accès peuvent être programmés pour les utilisateurs au moyen de console de programmation. Le lecteur d'empreintes digitales a une capacité de mémorisation de 150 empreintes digitales au maximum.

Le lecteur d'empreintes digitales peut également être utilisé à l'extérieur en étant protégé contre les intempéries. Le doigt n'est pas posé mais est passé au-dessus du capteur linéaire thermique. Aucune empreinte digitale, ne pouvant servir à une reproduction abusive, n'est enregistrée. L'apprentissage automatique est une autre innovation utilisée ici. La reconnaissance est ainsi optimisée en permanence grâce à cette fonction.

Un blocage temporaire est activé en cas d'essais de manipulation. L'utilisateur autorisé peut toutefois supprimer ce blocage à tout moment très simplement. Un procédé de cryptage est intégré. Afin d'exclure les manipulations, un couplage est effectué entre le lecteur d'empreintes digitales et la commande du lecteur (désignée ci-après par commande).

2 Composants

2.1 Généralités

Le système de contrôle d'accès avec lecteur d'empreintes digitales se compose des éléments suivants :

- Lecteur d'empreintes digitales IR
- Console de programmation à infrarouge
- Commande du lecteur d'empreintes digitales
- Alimentation avec bornes de commande (en option avec accu pour une alimentation de secours)
- Organe de verrouillage

2.2 Lecteur d'empreintes digitales IR

2.2.1 Montage et installation

Deux modèles du lecteur d'empreintes digitales sont disponibles :

Le modèle encastré pour une boîte encastrée standard ou avec un cadre en saillie BSW pour un montage apparent.

Le modèle Inside pour un montage direct dans le dormant ou le ventail de porte.



Modèle encastré / en saillie

- Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure protégé contre les intempéries
- Câble de raccordement 6 m, scellé étanche à l'eau
- Modèle métal/acier inoxydable
- Hauteur de montage optimale à partir de 1,2 m



Modèle Inside



2.2.2 Câblage

Les lecteurs d'empreintes digitales possèdent un câble de raccordement blindé et scellé de type AB-KAB1x2+2 (1x2×0,22 mm² torsadé + 2×0,5 mm²), de longueur 6 m.

Une rallonge de 10 m est possible avec le produit FL-V10 (câble 10 m ABKAB1x2+2 avec résistance de 120 Ohm). Câblage selon schéma de raccordement du lecteur d'empreintes digitales Rallonge 120718-01.

2.3 Commande

2.3.1 Montage et installation

Deux modèles de commande existent : Le modèle avec le design EDIZIOdue pour les boîtes encastrées standard ou avec un cadre en saillie BSW pour un montage apparent et le modèle pour le montage sur rails DIN.





Modèle encastré

Modèle montage sur rails DIN

La commande pour le montage sur rails DIN est aussi disponible sous forme de centrale du lecteur d'empreintes digitales dans un boîtier plastique avec alimentation. Les centrales peuvent être équipées en plus en option d'accus pour une alimentation de secours.



Centrale du lecteur d'empreintes digitales FL-NTLG12-RP22 230 V CA/12 V CC, 3,5 A En option :1 accu 12 V / 7 Ah, type 18004.Y 1 accu 12 V / 7 Ah, type 18004.Y

Dimensions (LxHxP): 270x250x95 mm



Centrale du lecteur d'empreintes digitales FL-NTLGM24-RP22 230 V CA/24 V CC, 3,5 A En option : 2 accus 12 V / 7 Ah, type 18004.Y Câble de liaison type 18000.KV Dimensions (LxHxP) : 380x300x124 mm

2.3.2 Câblage

La commande est pourvue de bornes à vis enfichables pour une section de fil comprise entre 0,0 5mm² et 1,5 mm².

2.3.3 Commutateur de programmation S1

8 commutateurs de programmation dotés de différentes fonctions sont intégrés (voir point 5.6.12).



2.3.4 Entrées

Les entrées sont à tension négative.

Entrée 1 (borne 1) : contact de porte

Si aucun contact de porte n'est présent, le commutateur de programmation S1-3 doit être commuté sur ARRÊT (voir point 5.6.12).

Avec un contact de porte, le commutateur de programmation S1-3 peut être commuté sur MARCHE (voir point 5.6.12) de sorte que la libération de la porte est interrompue au bout de 2 secondes lors de l'ouverture de la porte. Des personnes étrangères ne peuvent pas ainsi en profiter pour entrer. Tant que la porte reste ouverte, la DEL verte clignote toutes les 8 secondes (1:7) sur la commande.

Entrée 2 (borne 2) : autorisation d'ouverture de porte à distance

Une brève impulsion déclenche une libération momentanée d'une porte, le relais 1 est excité et les DEL vertes clignotent. Si le signal d'entrée est plus long que la libération momentanée de la porte, par ex. en raison d'une minuterie, les DEL vertes s'allument alors en permanence et restent activées avec le relais 1 jusqu'à ce que le signal d'entrée retombe.

Entrée 3 (borne 3) : blocage

Un signal d'entrée sur cette entrée bloque la libération des relais 1 et 2 (selon la position du commutateur de programmation S1-S5, voir point 5.6.12) par le lecteur d'empreintes digitales et est signalé par des DEL rouges allumées en permanence. L'autorisation d'ouverture d'une porte à distance (entrée 2) n'est pas bloquée.

Entrée 4 (borne 4) : --Non utilisée.

2.3.5 Répartiteur X5 (borne 16 - 18) :

ne pas utiliser.

2.3.6 Relais

Un contact inverseur libre de tension est disponible par relais.

Relais 1 (borne 13 à 15) : libération I Relais de libération porte I.

Relais 2 (borne 10 à 12) : libération II Relais de libération porte II.

2.3.7 Contact anti-sabotage

Contact libre de tension sur les bornes 19 et 20. Le contact anti-sabotage de la commande encastrée s'ouvre lorsque vous dévissez le couvercle.

2.3.8 **BUS RS485**

Ces réseaux bus à 2 fils assurent les échanges de signaux entre les modules raccordés au bus.

2.3.9 Connecteur de programmation BDM

Ce connecteur 6 contacts sert au raccordement du module de programmation BSW.



2.3.10 Commande et affichage





3 Mise en service

Si tout est câblé selon nos schémas, la tension peut être établie.

3.1 Couplage du lecteur d'empreintes digitales et de la commande

La commande doit être couplée au lecteur d'empreintes digitales. Le couplage permet d'éviter que des lecteurs d'empreintes digitales externes préprogrammés puissent être connectés sur le BUS afin de créer un accès.

Programmation sur la commande (voir aussi le point 2.3.10) :

#	Couplaga	Pressi	on sur la to	uche	Information on rotour
#	Couplage	0,5 sec.	1,5 sec.	3 sec.	
1	Mode programmation			0	DEL verte / signal bref
2	Coupler la sélection		0		DEL bleu / signal bref
	Le système est couplé				DEL verte

Une fois le couplage effectué, les DEL verte et rouge sont allumées en permanence sur le lecteur d'empreintes digitales.

Programmation, voir point 5.5

3.2 Après remplacement du lecteur d'empreintes digitales

Après le remplacement du lecteur d'empreintes digitales, le couplage doit être de nouveau réalisé (voir point 3.1). Si les DEL verte et rouge ne sont pas allumées après le couplage, un nouveau couplage doit être effectué (voir point 3.1).

3.3 Après remplacement de la commande

Après le remplacement de la commande, le couplage doit être de nouveau réalisé (voir point 3.1). Une fois le couplage effectué, la DEL bleue clignote sur le lecteur d'empreintes digitales.

4 Réinitialisation sur le réglage usine

Cette réinitialisation supprime toutes les durées et le niveau de sécurité mais conserve les empreintes digitales mémorisées ou le couplage.

Programmation sur la commande :

ш	Réinitializar	Pressi	on sur la to	uche	Acquittement
#	Reinitialisei	0,5 sec.	1,5 sec.	3 sec.	Acquittement
1	Mode programmation			0	DEL verte / signal bref
2	Sélection suivante	0			DEL rouge
	Sélection suivante	0			DEL jaune
3	Sélection réglage usine			0	DEL verte / signal bref
	Réglage usine				DEL bleue / rouge clignotantes



5 Notice de programmation

5.1 Lecteur d'empreintes digitales

Toutes les empreintes digitales, les durées et le niveau de sécurité sont mémorisés sur le lecteur d'empreintes digitales.

Le lecteur d'empreintes digitales comprend les éléments d'affichage et de commande suivants :



5.2 Commande du lecteur d'empreintes digitales lors de la programmation

- Avant de mémoriser les empreintes digitales, se laver les mains.
- Lors de la première utilisation ou après une panne de courant, attendre 3 minutes environ jusqu'à ce que le lecteur d'empreintes digitales atteigne la température optimale.
- Le doigt administrateur ne doit jamais être mémorisé comme empreintes d'utilisateur.
- Une empreinte digitale d'utilisateur doit être mémorisée au minimum 3x par ID.
- Après chaque mémorisation d'une empreinte digitale (passage d'un doigt au-dessus du lecteur), il convient d'attendre env. 3 secondes jusqu'à ce que la DEL verte puisse être acquittée et que le doigt suivant puisse être passé au-dessus du lecteur.
- Après chaque entrée terminée, attendre au minimum 10 secondes jusqu'à ce que les DEL verte + rouge clignotent 3x.
- Passer le doigt de manière uniforme, avec une légère pression uniquement, au-dessus du lecteur d'empreintes digitales.
- La plus grande partie possible des lignes de la main doivent être passées au-dessus du capteur linéaire :



- les bouts de doigt avec des cicatrices/blessures sont difficiles à mémoriser.
- Préférer le pouce en cas de doigts fins.
- Il est nécessaire de mémoriser les empreintes digitales de deux doigts par personne en cas de blessure éventuelle.
- •



5.3 Console de programmation à infrarouge

Chaque pression de touche est acquittée par un bref allumage de la DEL verte sur le lecteur d'empreintes digitales.

Abréviations et occupations des touches:

- E Saisie des caractéristiques biométriques
- R1 Relais 1
- R2 Relais 2
- D Suppression de certaines empreintes digitales
- DA Suppression de toutes les empreintes digitales, doigt administrateur inclus
- H Niveau de sécurité élevé
- M Niveau de sécurité moyen
- L Niveau de sécurité faible
- RT Relais horloge (relais minuterie)
- B Blocage d'un ID (empreintes utilisateurs)
- UB Déblocage d'un ID (empreintes utilisateurs)

5.4 Numéro d'identification (ID) pour les empreintes digitales pour les utilisateurs

150 ID avec les différentes fonctions suivantes sont disponibles:

N° ID	Fonction
1 – 100	Libération momentanée d'une porte
101 – 130	Libération permanente d'une porte
	marche-arrêt (basculement)
131 - 150	Libération blocage / déblocage

Le même doigt ne peut pas être mémorisé pour différentes fonctions.



5.5	Notice	abrégée	de	programmation
-----	--------	---------	----	---------------

#	Fonction	Description	Procédure
5.6.1	Mémorisation du doigt administrateur	Doigt administra- teur	Mémoriser 3x MF
5.6.2	Mémorisation des em- preintes digitales pour les utilisateurs	ID relais 1 ID relais 2 ID des deux relais	$\begin{array}{l} MF \rightarrow E \rightarrow ID \rightarrow R1 \rightarrow OK \rightarrow 3xBF \rightarrow * \\ MF \rightarrow E \rightarrow ID \rightarrow R1 \rightarrow OK \rightarrow 3xBF \rightarrow * \\ MF \rightarrow E \rightarrow ID \rightarrow R1 \rightarrow OK \rightarrow 3xBF \rightarrow * \\ * = \text{attendre 10 sec. jusqu'à ce que les} \\ DEL rouge + \text{verte clignotent} 3x \end{array}$
5.6.3	Suppression de certaines empreintes digitales des utilisateurs	Suppression ID	$MF \rightarrow D \rightarrow ID \rightarrow OK \rightarrow MF$
5.6.4	Suppression de toutes les empreintes digitales	Reset	$MF \rightarrow DA \rightarrow MF$ ou voir point 3.2
5.6.7	Réglage du niveau de sécurité	élevé moyen faible	$\begin{array}{l} MF \rightarrow H \rightarrow OK \\ MF \rightarrow M \rightarrow OK \\ MF \rightarrow L \rightarrow OK \end{array}$
5.6.8	Réglage des durées de commutation des relais	1 à 65 sec.	$MF \rightarrow RT \rightarrow Chiffre(s) \rightarrow OK$
5.6.9	Blocage d'une ID	blocage	$MF \rightarrow B \rightarrow ID \rightarrow OK$
5.6.10	Déblocage d'une ID	Déblocage	$MF \rightarrow UB \rightarrow ID \rightarrow OK$
5.6.11	Contrôle de l'ID	Contrôle ID	$OK \rightarrow ID \rightarrow OK$

Légende: MF

ΒF ID

E ; D ; DA ; H ; M ; L ; RT ; chiffre(s) ; B ; UB ; OK

Doigt administrateur Empreintes digitales utilisateur Numéro d'identification Console de programmation (voir 5.3)



5.6 **Programmation**

5.6.1 Mémorisation du doigt administrateur

Les administrateurs sont les personnes qui gèrent le système.

Mémoriser 3 doigts administrateurs (cela peut aussi être 3x le même).

Condition préalable : le lecteur d'empreintes digitales est à l'état initial, les DEL rouge et verte sont allumées en permanence.

- 1. Passer le premier doigt administrateur au-dessus du capteur, attendre 3 secondes env., les DEL rouge + verte s'éteignent brièvement puis se rallument en permanence.
- 2. Passer le deuxième doigt administrateur au-dessus du capteur, attendre 3 secondes env., les DEL rouge + verte s'éteignent brièvement puis se rallument en permanence.
- 3. Passer le troisième doigt administrateur au-dessus du capteur, attendre env. 3 sec., la DEL verte s'allume brièvement.
- 4. Si un doigt a été passé au-dessus du capteur lors de la mémorisation et s'il n'a pas été accepté comme doigt administrateur, les DEL rouge + verte continuent d'être allumées, répéter le processus de mémorisation du doigt administrateur.
- 5. Lorsque les 3 doigts administrateurs sont mémorisés, l'appareil est opérationnel (seule la DEL bleue clignote). Seules les empreintes digitales pour les utilisateurs peuvent être mémorisées.

5.6.2 Mémorisation des empreintes digitales pour les utilisateurs

Les doigts administrateurs ne doivent pas être utilisés comme empreintes digitales pour les utilisateurs.

Il est recommandé de tenir un registre de l'attribution des numéros d'identification (ID). Un formulaire est disponible en annexe (voir point **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

- 1. L'activation du mode de mémorisation pour les empreintes digitales des utilisateurs est initiée par la lecture d'un doigt administrateur, les DEL rouge et verte s'allument brièvement.
- 2. Appuyer sur la touche E de la console de programmation.
- 3. Entrée d'une ID entre 1 et 150 (voir 5.4) via la console de programmation.
- 4. Choix du relais. Pour le relais $1 \rightarrow R1$; pour le relais $2 \rightarrow R2$; ne rien sélectionner pour les deux relais.
- 5. Appuyer sur la touche OK pour valider.
- 6. Mémoriser une ou plusieurs empreintes digitales.
- Si l'empreinte est mémorisée correctement, la DEL verte s'allume, en cas de qualité insuffisante, la DEL rouge s'allume. Il est recommandé de mémoriser trois fois l'empreinte digitale afin d'optimiser le taux de reconnaissance.
- 7. Attendre 10 secondes pour terminer le processus de mémorisation, jusqu'à ce que les DEL rouge et verte clignotent 3x. Il est possible d'enregistrer plusieurs personnes sous une ID. Lors de la suppression, toutes les empreintes digitales mémorisées sous une ID sont supprimées.

5.6.3 Suppression de certaines empreintes digitales des utilisateurs

Supprime toutes les empreintes digitales des utilisateurs.

- 1. L'activation de la suppression des empreintes digitales des utilisateurs est initiée par la lecture d'un doigt administrateur, les DEL rouge et verte s'allument brièvement.
- 2. Appuyer sur la touche D (Delete) de la console de programmation (en bas à gauche), la DEL s'allume.
- 3. Entrée de l'ID de l'empreinte de l'utilisateur à supprimer, valider avec la touche OK, la DEL verte s'allume.
- 4. La fin de la suppression est initiée par une nouvelle lecture d'un doigt administrateur, les DEL rouge et verte s'allument brièvement.



5.6.4 Suppression de toutes les empreintes digitales

Supprime toutes les empreintes digitales des utilisateurs et tous les doigts administrateurs.

- 1. L'activation de la suppression de toutes les empreintes est initiée par la lecture d'un doigt administrateur, les DEL rouge et verte s'allument brièvement.
- 2. Appuyer sur la touche DA (Delete All) de la console de programmation, les DEL rouge et verte clignotent.
- La fin de la suppression est initiée par une nouvelle lecture d'un doigt administrateur, la DEL rouge s'allume brièvement tandis que la DEL verte indique la suppression (peut durer quelques secondes). Le lecteur d'empreintes digitales se trouve ensuite à l'état initial, les DEL rouge et verte s'allument et la DEL bleue a cessé de clignoter.

5.6.5 Suppression de toutes les empreintes digitales sur la commande

Lorsque les doigts administrateurs mémorisés font défaut, il est possible de supprimer l'ensemble des empreintes via la commande :

#	Fonction	Pressi	on sur la to	uche	Acquittement	
#	FUNCTION	0,5 sec. 1,5 sec.		3 sec.	Acquittement	
1	Mode programmation			0	DEL verte / signal bref	
2	Sélection suivante	0			DEL rouge	
3	Supprimer la sélection			0	DEL verte / signal bref	
	La mémoire est supp-				DEL verte, dure quelques	
	rimée				sec.	
4	Couper l'alimentation					

5.6.6 Affichage du mode du lecteur d'empreintes digitales sur la commande

#	Fonction	Pressi	on sur la to	uche	Acquittement
#	FORCION	0,5 sec.	1,5 sec.	3 sec.	Acquittement
1	Mode programmation			0	DEL verte / signal bref
2	Sélection suivante	0			DEL rouge
3	Sélection suivante	0			DEL jaune
4	Sélection suivante	0			DEL bleue
5	Sélection couplage		0		DEL bleu / signal bref

Affichage du mode :

Couplage invalide	Clignotement bleu
Lecteur d'empreintes digitales non couplé	Clignotement bleu et vert
Lecteur d'empreintes digitales couplé	Bleu et vert

5.6.7 Réglage du niveau de sécurité

Lors de la livraison, le niveau de sécurité moyen M est réglé. Le niveau de sécurité peut être réglé de nouveau à tout moment.

- 1. Lecture d'un doigt administrateur.
- 2. Appuyer sur une des touches suivantes :
 - a. Touche L : sécurité faible (correspond à une sécurité avec un code PIN à 4 chiffres).
 - b. Touche M : sécurité moyenne (correspond à une sécurité avec un code PIN à 5 chiffres).
 - c. Touche H : sécurité élevée (correspond à une sécurité avec un code PIN à 6 chiffres).
- 3. Valider avec la touche OK, les DEL rouge et verte s'allument 2x brièvement lorsque le réglage est effectué.



5.6.8 Réglage des durées de commutation des relais

Lors de la livraison, la durée de commutation de deux relais est réglée sur 5 secondes.

- 1. Lecture d'un doigt administrateur.
- 2. Appuyer sur la touche RT.
- 3. a) Appuyer sur la touche R1 pour le relais 1, ou
 - b) Appuyer sur la touche R2 pour le relais 2, ou
 - c) N'appuyer sur aucune touche pour le relais 1 et le relais 2.
- 4. Entrer le(s) chiffre(s) pour la durée de commutation des relais en secondes (1 à 65 secondes).
- 5. Valider avec la touche OK, les DEL rouge et verte s'allument 2x brièvement lorsque le réglage est effectué.

5.6.9 Blocage d'une ID

Blocage temporaire des utilisateurs. Une seule ID peut être bloquée temporairement sans que les empreintes digitales mémorisées soient supprimées. Celle-ci peut être de nouveau débloquée sans que la personne concernée doive être présente.

- 1. Lecture d'un doigt administrateur.
- 2. Appuyer sur la touche B.
- 3. Entrer I'ID.
- 4. Valider avec la touche OK. Toutes les empreintes digitales mémorisées sous l'ID entrée sont désormais bloquées et sont refusées.

5.6.10 Déblocage d'une ID

- 1. Lecture du doigt administrateur.
- 2. Appuyer sur la touche UB.
- 3. Entrer l'ID.
- Valider avec la touche OK.
 Toutes les empreintes digitales de cette ID sont maintenant débloquées de nouveau.

5.6.11 Contrôle de l'ID

Vérifier si une ID est déjà attribuée.

- 1. Appuyer sur la touche OK.
- 2. Entrer l'ID à vérifier.
- 3. Appuyer de nouveau sur la touche OK.
 - Si l'ID est déjà attribuée, les DEL rouge et verte s'allument.
 - Si l'ID n'est pas encore attribuée, seule la DEL rouge s'allume.

5.6.12 Commutateurs de programmation sur la commande

Desc.	Commutateur OFF	Commutateur ON	Réglage usine
S1-1	BUS sans terminaison BUS	BUS avec une terminaison BUS 120 Ohm	OFF
S1-2	Pas de fonction	Pas de fonction	OFF
S1-3	Contact de surveillance de porte désactivé	Contact de surveillance de porte activé	OFF
S1-4	Empreintes digitales visiteur sur relais 1	Empreintes digitales visiteur sur relais 2	OFF
S1-5	Blocage relais 1	Blocage relais 1 et relais 2	OFF
S1-6	Relais 2 libération momentanée d'une porte	Relais 2 MARCHE-ARRÊT (bascu- lement)	OFF
S1-7	Pas de fonction	Pas de fonction	OFF
S1-8	Pas de fonction	Pas de fonction	OFF



6 Commande

le lecteur d'empreintes digitales est opérationnel, seule la DEL bleue clignote.

6.1 Commande du lecteur d'empreintes digitales lors de l'utilisation

- Se laver les mains avant utilisation.
- Lors de la première utilisation ou après une panne de courant, attendre 3 minutes environ jusqu'à ce que le lecteur d'empreintes digitales atteigne la température optimale.
- Passer le doigt de manière uniforme, avec une légère pression uniquement, au-dessus du lecteur d'empreintes digitales.
- La plus grande partie possible des lignes de la main doivent être passées au-dessus du capteur linéaire.



6.2 Libération momentanée d'une porte (ID 1 – 100)

Passer le doigt pour la libération momentanée d'une porte au-dessus du capteur. Lorsque l'empreinte est reconnue, la DEL verte s'allume brièvement et selon le réglage, le relais 1 et/ou le relais 2 sont activés. Pour le relais 1, la DEL verte clignote et pour le relais 2, la DEL jaune clignote sur le lecteur d'empreintes digitales et sur la commande. Si l'empreinte n'est pas reconnue, la DEL rouge s'allume et le processus doit être répété.

6.3 Libération permanente d'une porte marche-arrêt (basculement) (ID 101 – 130)

Passer le doigt de l'utilisateur pour l'activation / la désactivation (marche-arrêt) au-dessus du capteur. Si l'empreinte digitale est reconnue, la DEL verte s'allume, la commande déverrouille le relais 1 jusqu'à ce que l'empreinte digitale de l'utilisateur soit passée au-dessus du capteur pour l'activation / la désactivation. La DEL verte clignote lentement (7:1) pendant cette durée. Si l'empreinte n'est pas reconnue, la DEL rouge s'allume et le processus doit être répété.

6.4 Lecteur d'empreintes digitales blocage / déblocage (ID 131 – 150)

Passer le doigt de l'utilisateur pour le blocage au-dessus du capteur. Si l'empreinte digitale est reconnue, la DEL verte s'allume, le lecteur d'empreintes digitales est bloqué jusqu'à ce que l'empreinte digitale de l'utilisateur soit passée au-dessus du capteur pour le blocage. La DEL rouge clignote lentement (7:1) pendant cette durée. Si l'empreinte n'est pas reconnue, la DEL rouge s'allume et le processus doit être répété.

6.5 Blocage du lecteur d'empreintes digitales à cause de manipulations

Si une empreinte non mémorisée est passée 5x de suite au-dessus du capteur (la DEL rouge est allumée), l'appareil se bloque. Cela permet d'éviter que des personnes non autorisées puissent se créer un accès sans problème. Le blocage est indiqué par la DEL rouge clignotante.

Le blocage est d'abord temporaire. Après 5 nouveaux essais incorrects, la durée du blocage est prolongée (intervalles de blocage : 1 / 5 / 30 / 60 minutes, puis blocage permanent).

6.5.1 Déblocage

Le blocage peut être désactivé prématurément en passant 2x successivement un doigt mémorisé audessus du capteur.



6.6 Erreurs fréquentes

Erreur	Cause	Solution, voir chapitre
Le lecteur d'empreintes digitales ne fonc- tionne pas et le relais ne commute pas	Câblage incorrect ou pas de courant sur l'appareil	2; 9
Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne et le relais ne commute pas	Câblage incorrect ou non cou- plé avec le lecteur d'em- preintes digitales	2; 3.1; 9
Le doigt administrateur est détecté comme une empreinte pour utilisateur	Doigt administrateur mémorisé comme empreinte pour utilisa- teur	5.6.3 puis 5.6.2
Programmation impossible	Passage trop rapide lors de la lecture	5.2
Empreinte non reconnue	Doigt sale ou blessé ou non programmé	5.2
Lecteur d'empreintes digitales bloqué	Trop d'empreintes non accep- tées lues	6.5.1

7 Caractéristiques techniques

Tension de service:		12 – 24 V CC, +/- 10 %, stabilisée Utiliser un adaptateur secteur conforme à EN 60950: 1997-11
Consommation de courant :		max. 150 mA
Entrées :	Courant d'entrée :	à tension négative max. 5 mA
Résistance des contacts:	Relais 1 & 2 (contact inverseur) Contact anti-sabotage:	30 V CC, 2 A 30 V, 50 mA
Classe de protection (CEI) :	Lecteur d'empreintes digitales Commande encastrée Commande DIN	IP 56 IP 40 aucune protection
Matériau :	Panneau avant lecteur d'empreintes digitales Panneau avant commande Cadre de recouvrement	acier inoxydable plastique blanc plastique blanc
Dimensions :		voir schéma coté point 8
Plage de température	Lecteur d'empreintes digitales Commande	-20 °C à +70 °C 0 °C à +40 °C, sans condensation



8 Schémas cotés

8.1 Lecteur d'empreintes digitales

8.1.1 Lecteur d'empreintes digitales encastré





8.1.2 Lecteur d'empreintes digitales Inside







8.2 Cadre en saillie BSW 1×1 blanc





8.3 Boîtier de protection SG13

8.3.1 Acier inoxydable modèle encastré



8.3.2 Acier inoxydable modèle en saillie





8.4 Commande

8.4.1 Encastré



8.4.2 Montage sur rails DIN





8.5 Schéma de raccordement lecteur d'empreintes digitales encastré et Inside





8.6 Structure et schéma de raccordement commande

8.6.1 Structure



8.6.2 Schéma de raccordement





9 Exemple d'une installation

9.1 Centrale du lecteur d'empreintes digitales





10 Liste de programmation

Programmation lecteur d'empreintes digitales IR



Féglage sommutateurs de programmation																				
Dess.	X	Fonction commute tur OFF (ARRET)					<	Fonction commutateur OFF (ARRÊT)									Réglage unite			
S1-1		208 noeianimatenae 208						BUS avec termination de 1200hm									OFF (ARRĒT)			
S1-2		Pass de fonction						Pes de fonction									OFF (ARRÊT)			
S1-3		Combatde surveillance de porte désactivé			đuế			Соп	botd	e sur	veille	nce o	le por	te es	ivė.		OFF (ARRĒT)			
S1-4		Pes de fonction						Pee	de fo	nction	1						OFF (ARRÊT)			
S1-5		Blocage relation 1						Bloange relatis 1 et relatis 2									OFF (ARRĒT)			
S1-6		Pes de fonction						Pes de fonction									OFF (ARRĒT)			
S1-7		Pes de fonction						Pte	de fo	nction	1						OFF (ARRĒT)			
S1-8		Pes de fonction						Pea	de fonction OFF (ARRÊT) moyen (M) älevé (H) Réglage usine M Relais 2 Réglage usine 5 secondes								RĒT)			
R ogra mmabions																				
Noenu de	e sécurité				£ibl-	e (L)			moy	en (N	,		devé	£(H)			Rég	lage i	usine M	
libération momentanée d'une porte en secondes (1 à 65 secondes)		F	deia	1		Rebis 2					Réglage usine 5 secondes									
Doigt ad r	ministrate	ur (MF), utilisateurs et vi	isiteurs																	
9			For	nston	1	R	:bis	п		ты	ngau	idhe			ш	ain dha	in droite			
kerfi æton persom o	Personne	(nom)	Woenson momembnée d'une oorte	Ubrahe - Amët	Bloquer / Débloquer	Rebin tet2	Rebia 1	Rebia 2	Aurizulaire	ûmubire	Majeur	hdex	Pouce	Pauce	hdex	Majeur	ûmubire	Auriculaire	Remarques	
MET											_	_	_	_		_				
MF II																				
MF III																				
				I	I												I			

Ce document est joint à la présente notice. Il est destiné à la consignation des empreintes digitales des utilisateurs.

Le fichier PDF ou Excel peut également être téléchargé depuis la page www.bsw-security.ch.



Notizen / Note



Switzerland

Austria

BSW SECURITY AG / SA

T 0840 279 279 F 0840 279 329

info@bsw-security.ch bsw-security.ch info@bsw.at bsw.at

BSW SECURITY GmbH

T 0043 4282 20280

T 0043 4282 20280 44