

## Errichteranleitung

## **Codeanlage BSW** mit Code- oder Code-/Leser-Bedienung Betriebsspannungsbereich 12VDC bis 24VDC

für Artikel:	CA-RP2-DIN	CA11-RP2
und Zubehör:	CT11-2	CTL11-2
	CT11-2NUP	CTL11-2NUP
	CT11-2NAP	CTL11-2NAP



Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur





#### Inhaltsverzeichnis

1	E	inleitung	. 3		
2	Montage4				
	2.1 2.2 2.3	Allgemein       4         Rechnerprint Codeanlage montieren       4         Code- oder Code-/Leser-Tastaturprint montieren       5			
3	V	erdrahtung	. 5		
4	F	unktion	. 6		
	4.1 4.2	Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur			
5	Ρ	rogrammierung1	11		
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Auslieferungszustand.11Persönlicher Programmier-Code programmieren11Betriebsart wählen13Programmier-Eingabe abbrechen13Programmier-Modus verlassen13Benutzer-Code programmieren im Einzel-Code Betrieb14Benutzer-Code / Badges programmieren im Multi-Code Betrieb16Zeiten programmieren19Funktionen programmieren21Betriebsart: Bedienung23			
6	Α	ufbauplan und Anschlussschema2	25		
	6.1 6.2	Code- oder Code-/Leser-Tastatur			
7	Te	echnische Daten	27		
8	In	betriebsetzung, Wartung und Kontrolle	27		
9	B	aukomponenten	28		
	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	ID-Schlüsselanhänger und Karte28Netz- / Ladeteil 230VAC, 12/24VDC28Abgeschirmtes Kabel28Türöffner 9-24 Volt DC28Magnetkontakt29aP Rahmen29			
1	0	Anlagebeispiel	30		
1	1	Anhang	31		



## 1 Einleitung

Die Codeanlage kann als Zutrittskontrolle für bis zu 3 Türen, 2 Türen mit Bedrohungsalarm oder zur Steuerung von anderweitigen Einrichtungen eingesetzt werden. Eine Codeanlage besteht im Wesentlichen aus der Code- oder Code-/Leser-Tastatur und dem Rechnerprint Codeanlage. Aus Sicherheitsgründen muss der Rechnerprint Codeanlage abgesetzt von der Code- oder Code-/Leser-Tastatur am sichersten Ort montiert werden, so dass sie optimal sabotagegeschützt ist.

Der Rechnerprint Codeanlage ist über den RS485-BUS mit einer oder mehreren der folgenden Bedienungseinheiten verbunden:

•	Codetastatur BUS	Тур СТ11-2	Typ CT11-2NUP	Typ CT11-2NAP
•	Code-/Lesertastatur BUS	Typ CTL11-2	Typ CTL11-2NUP	Typ CTL11-2NAP

Zusammen bilden sie eine über die Tastatur programmierbare Code- oder Code-/Leser-Anlage.

Für die Code-/Leser-Tastaturen kommen Schlüsselanhänger bzw. ID-Karten (Badges genannt) der Technologie: EM 4102/01 zum Einsatz. (Siehe Artikelbeschreibung unter Punkt 9.1)



#### Prinzipschema der Zutrittskontrollanlage für 3 Türen mit Bedienung an einer Türe



Prinzipschema der Zutrittskontrollanlage für 3 Türen mit Bedienung an jeder Türe





## 2 Montage

## 2.1 Allgemein

Die Code- oder Code-/Leser-Tastatur basiert betreffend Bauform auf dem Apparateprogramm EDIZIOdue der Firma Feller in den Farben signalgrün und weiss. Die Code- oder Code-/Leser-Tastatur kann Unterputz oder mit aP-Rahmen auch Aufputz montiert werden. Zur Unterputzmontage können Standard (handelsübliche) uP-Dosen verwendet werden.

## 2.2 Rechnerprint Codeanlage montieren

#### 2.2.1 Rechnerprint Codeanlage montieren



#### 2.2.2 Frontplatte montieren





### 2.3 Code- oder Code-/Leser-Tastaturprint montieren

#### 2.3.1 Code- oder Code-/Leser-Tastaturprint montieren



#### 2.3.2 Folientastatur montieren



## 3 Verdrahtung



Die Codeanlage ist mit steckbaren Schraubklemmen versehen für einen Drahtquerschnitt von 0.05 bis 1.5mm<sup>2</sup> und somit leicht anschliessbar.

Zur Verdrahtung des RS485-BUS (Verbindung Bedienungseinheiten und Rechnerprint Codeanlage), sowie der Verriegelungselemente ist das abgeschirmte Kabel Typ ABKAB 2x2+2HAL (2x2 0.22mm<sup>2</sup> paarweise verdrillt und 2x 0.75mm<sup>2</sup>) zu verwenden.



## 4 Funktion

### 4.1 Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur

Die Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur dient im Wesentlichen der Eingabe des Benutzer-Codes/Badges durch die Benutzer, sowie für die Programmierung von Funktionen und Änderung von Programmier- und Benutzer-Codes/-Badges durch eine autorisierte Person. Der jeweilige Status der Anlage wird durch die 4 verschieden farbigen LED-Anzeigen signalisiert. Intern ist ein Summer integriert, der Quittierungs- und Alarmsignale abgibt.



#### 4.1.1 LED Anzeigen

Die Funktion der LED Anzeigen unterscheiden sich je nach den folgenden Betriebsarten:

LED-Anzeige der Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur nach Inbetriebnahme				
Status	LED grün	LED gelb	LED rot	LED blau
Nach Inbetriebnahme				schnell
				blinkend

LED-Anzeige der Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur im Programmier-Modus				
Status	LED grün	LED gelb	LED rot	LED blau
Einzelcode-Betrieb				ein
Multicode-Betrieb				9:1 blinkend
bei Eingabe		ein		ein oder 9:1 blinkend
Falscher Programmier-Code	schnell blinkend	schnell blinkend	schnell blinkend	
Badge (RFID) akzeptiert	schnell blinkend			ein
Fehlerhafte Eingabe		schnell blinkend		



Status	LED grün	LED gelb	LED rot	LED blau
Betrieb				schwach
				blinkend
Relais 1 Kurzzeitfreigabe	schnell			schwach
_	blinkend			blinkend
Relais 1 Langzeitfreigabe	langsam			schwach
	blinkend			blinkend
Relais 1 Daueröffnung	9:1 blinkend			schwach
				blinkend
Relais 1 Fernfreigabe Kurzzeit	schnell			schwach
-	blinkend			blinkend
Relais 1 Fernfreigabe Schaltuhr	ein			schwach
				blinkend
Relais 2 Kurzzeitfreigabe		schnell		schwach
		blinkend		blinkend
Relais 2 Langzeitfreigabe		langsam		schwach
		blinkend		blinkend
Relais 2 Daueröffnung		9:1 blinkend		schwach
				blinkend
Relais 2 Fernfreigabe Kurzzeit		schnell		schwach
		blinkend		blinkend
Relais 2 Fernfreigabe Schaltuhr		ein		schwach
				blinkend
Relais 3 Kurzzeitfreigabe			schnell	schwach
			blinkend	blinkend
Relais 3 Langzeitfreigabe			langsam	schwach
			blinkend	blinkend
Relais 3 Daueröffnung			9:1 blinkend	schwach
				blinkend
Badge (RFID) akzeptiert	schnell			ein
	blinkend			
Sabotagealarm *)				9:1
				blinkend
Rückstellung auf die		schnell		schnell
Werkseinstellungen		blinkend		blinkend
Keine Kommunikation mit dem		schnell		schnell
Rechnerprint		blinkend		blinkend
Fehlerhafte Eingabe		schnell		schwach
		blinkend		blinkend

\*) Bei Sabotagealarm ertönt der interne Summer bis zur Quittierung oder Ablauf der programmierten Zeit, siehe Punkt 5.8.8 (Alarmzeit), 5.10.8 (Alarmquittierung) und 5.10.9 (Alarmrückstellung).



#### 4.1.2 Bedienung

Für die Bedienung über die Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur siehe Punkt 5.10

#### 4.1.3 Summer

Der Summer signalisiert jeden Tastendruck bzw. Badgekontakt mit einem kurzen Signal als Bestätigung. Bei korrekter Eingabe ertönt ein ansteigendes und bei falscher Eingabe ein abfallendes Signal. Diese Signalisation lässt sich über die Tastatur auch abschalten.

#### 4.1.4 Steckbrücken (Jumper) bzw. Programmierschalter (DIP-Switch)

Es existieren 2 unterschiedliche Ausführungen der Code- oder Code-/Leser-Tastaturen:

Es ist eine Steckbrücke für folgende Funktion integriert:

Bez.	Steckbrücken	Steckbrücken	Werks-
	nicht gesteckt	gesteckt	einstellung
А	kein Busabschluss	Bus mit 120 Ohm abgeschlossen	gesteckt

Es ist ein Programmierschalter für folgende Funktion integriert:

Bez.	Programmierschalter OFF	Programmierschalter ON	Werks- einstellung
1	kein Busabschluss	Bus mit 120 Ohm abgeschlossen	ON
2	keine Funktion	keine Funktion	ON
3	keine Funktion	keine Funktion	ON
4	keine Funktion	keine Funktion	ON

Steckbrücken bzw. Programmierschalter siehe Aufbauzeichnung Code- oder Code-/Leser-Tastatur Punkt 6.1.1

#### 4.1.5 Sabotagekontakt

Die Code- oder Code-/Leser-Tastatur besitzt einen Sabotagekontakt zur externen Auswertung. Der Sabotagekontakt ist geschlossen, wenn die Folientastatur ordnungsgemäss aufgesetzt ist. Dieser Sabotagekontakt wird auch intern über den RS485-BUS an den Rechnerprint Codeanlage zur Signalisation weitergeleitet.

#### 4.1.6 RS485 BUS

Dieser 2-Draht Systembus dient der internen Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern. Bei kritischer und langer Leitungsführung ist ein einseitig auf Erde geschaltetes, verdrilltes und abgeschirmtes Kabel (Typ ABKAB2x2+2HAL) zu verlegen. Bei mehreren Busteilnehmern müssen diese in Serie (nicht sternförmig) installiert werden. Beim ersten und letzten Busteilnehmer sind die Steckbrücken für den Busabschluss zu stecken, somit wird die Busleitung auf beiden Seiten mit 120 Ohm abgeschlossen.

#### 4.1.7 Programmierstecker BDM

Dieser 6-polige Stecker dient dem Anschluss der BSW-Programmiereinheit.



## 4.2 Rechnerprint Codeanlage

Der Rechnerprint Codeanlage ist die Auswerteeinheit der Codeanlage und über die RS485-Busverbindung mit einem oder mehreren Code- oder Code-/Leser-Tastaturen verbunden.

#### 4.2.1 Eingänge

Der Rechnerprint besitzt 4 Eingänge für folgende Funktionen:

Eingang	Funktion
1	Türkontakt 1
2	Fernfreigabe durch Taster 1 (NO) oder Schaltuhr 1 (NO) oder als Sperreingang (NO
	mit 10kOhm in Serie)
3	Türkontakt 2
4	Fernfreigabe durch Taster 2 (NO) oder Schaltuhr 2 (NO) oder als Sperreingang (NO
	mit 10kOhm in Serie)

#### 4.2.2 Relaisausgänge

Der Rechnerprint besitzt 3 Relais mit je einem Umschaltkontakt. Diese sind gemäss unten beschriebenen Funktionen zugeordnet.

Ausgang	Funktion
1	Relais 1
2	Relais 2
3	Relais 3 oder Relais für Bedrohungsalarm

#### 4.2.3 LED-Anzeigen

LED-Anzeigen des Rechnerprints				
Status	LED grün	LED gelb	LED rot	
Betrieb		schwach blinkend		
Türfreigabe	Relais 1	Relais 2	Relais 3	

Die LED-Anzeige im Detail siehe Punkt 4.1.1

#### 4.2.4 Zeittabelle

Funktion	Bereich	Werksein- stellung	Programmierung
Kurzzeitfreigabe	1 bis 180 Sek.	5 Sek.	mittels Codetastatur
Langzeitfreigabe	1 bis 180 Min.	1 Min.	mittels Codetastatur
Bedrohungszeit	1 bis 180 Sek.	1 Sek.	mittels Codetastatur
Manipulationsperrzeit	fest	1 Min.	keine

#### 4.2.5 Sabotagekontakt

Der Rechnerprint besitzt einen Sabotagekontakt zur externen Auswertung. Der Sabotagekontakt ist geschlossen, wenn die Frontplatte ordnungsgemäss aufgesetzt ist.



#### 4.2.6 Steckbrücken (Jumper)

Es sind 7 Steckbrücken für folgende Funktionen integriert:

Bez.	Steckbrücken nicht gesteckt	Steckbrücken gesteckt	Werks- einstellung
А	Tastaturtöne ein	Tastaturtöne aus	U
В	keine Funktion	keine Funktion	
С	keine Funktion	keine Funktion	
D	keine Funktion	keine Funktion	
Е	keine Funktion	Parkstellung für Steckbrücke	gesteckt
F	kein Busabschluss	Bus mit 120 Ohm abgeschlossen	gesteckt
G	Betrieb oder Programmierung	Rückstellung auf Werkseinstellung	

Steckbrücken siehe Aufbauzeichnung Rechnerprint Punkt 6.2.1

#### 4.2.7 RS485 BUS

Dieser 2-Draht Systembus dient der internen Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern. Bei kritischer und langer Leitungsführung ist ein einseitig auf Erde geschaltetes, verdrilltes und abgeschirmtes Kabel (Typ ABKAB2x2+2HAL) zu verlegen. Bei mehreren Busteilnehmern müssen diese in Serie (nicht sternförmig) installiert werden. Beim ersten und letzten Busteilnehmer sind die Steckbrücken für den Busabschluss zu stecken, somit wird die Busleitung auf beiden Seiten mit 120 Ohm abgeschlossen.

#### 4.2.8 Programmierstecker BDM

Dieser 6-polige Stecker dient dem Anschluss der BSW-Programmiereinheit.

#### 4.2.9 Rückstellen auf Werkseinstellungen (Hardware-Reset)

#### ACHTUNG:

alle Daten und Programmierungen gehen verloren

Schritt	Tätigkeit	LED Anzeige
1	Speisung ausschalten	
2	Steckbrücke von E auf G setzen	
3	Speisung kurz einschalten und wieder ausschalten	blaue & gelbe LED blinken
4	Steckbrücke von G auf E setzen	
5	Speisung einschalten	blaue LED blinkt

Steckbrücken siehe Aufbauzeichnung Rechnerprint Punkt 6.2.1



## 5 Programmierung

### 5.1 Auslieferungszustand

Sobald die Codeanlage (Code- oder Code-/Leser-Tastatur und Rechnerprint Codeanlage) in Betrieb genommen wurde, lässt sich die Anlage mit folgendem Test-Code prüfen:

#### 5.1.1 Test-Code eingeben nach Inbetriebnahme

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
1234	*								

Das Relais 1 schaltet für 5 Sekunden und die grüne LED signalisiert dies.

### 5.2 Persönlicher Programmier-Code programmieren

Der persönliche Programmier-Code dient der für die Anlage verantwortlichen Person dazu, Benutzer-Codes anzulegen, zu ändern und zu löschen. Damit werden aber auch Funktionen und Zeiten programmiert.

Um den persönlichen Programmier-Code eingeben zu können, muss das erste Mal der werkseingegebene Programmier-Code verwendet werden.

#### 5.2.1 Programmier-Code Werkseinstellung

#

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	279*279	#							

Nach der Eingabe des Programmier-Code wechselt die blaue LED auf Dauerlicht. Dies signalisiert den Betriebszustand Programmier-Modus für Einzelcode-Betrieb. Eine Eingabe in diesem Modus wird durch die gelbe LED signalisiert. Wird während einer Eingabe 30 Sekunden lange keine Taste gedrückt, bricht der Eingabevorgang automatisch ab und die gelbe LED erlischt wieder. Dasselbe gilt für den Programmiermodus.

Um den Programmier-Code ändern zu können, muss zuerst der Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

# 5.2.2 Programmier-Code eingeben Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 1 Schritt 2

Progr.Code



#### ACHTUNG:

Der Programmier-Code hat immer 6 Stellen und darf nicht mit 0 beginnen.

5.2.3	5.2.3 Programmier-Code ändern													
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10					
*	Neuer Progr Code	*	Neuer Progr Code	#										

#### ACHTUNG:

Nach der Eingabe des persönlichen Programmiercodes fällt das System in den Betriebs-Modus zurück. Für die weiteren Programmierungen muss jetzt immer mit dem persönlichen Programmier-Code wieder in den Programmier-Modus geschaltet werden.



### 5.3 Betriebsart wählen

Als nächstes wird die Betriebsart gewählt. Es gibt 2 verschiedene Betriebsarten in welcher die Codeanlage betrieben werden kann.

#### Einzel-Code Betrieb (Werkseinstellung)

Im Einzel-Code-Betrieb können keine Batches programmiert werden. Nur ein Benutzer-Code für Berechtigung (Kurzzeit-, Langzeit- und Dauer-Freigabe bzw Bedrohung). Eine Neueingabe eines Benutzer-Codes überschreibt jeweils den Alten.

#### **Multi-Code Betrieb**

Jeder Benutzer hat seine eigenen Benutzer-Codes/-Badges pro Berechtigung (Kurzzeit-, Langzeitund Dauer-Freigabe bzw. Bedrohung). Es sind bis zu 60 Benutzer programmierbar.

#### Betriebsart wechseln bei bereits programmierten Benutzer-Codes / Badges: Die Betriebsart zu wechseln ist nur möglich nach ausführen der Funktion "alle Benutzercodes löschen" siehe Punkt 5.9.8 oder nach einem Hardware-Reset, siehe Punkt 4.2.9.

Um die Betriebsart wählen zu können, muss zuerst der persönliche Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

5.3.1	Programmi	er-Code	e eingeb	ben					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Progr.Code	#							

5.3.2	Einzel-C	ode aus	s, bzw. N	/ulti-Co	de ein				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
20	#								

5.3.3	Einzel-C	ode ein	, bzw. M	ulti-Coc	le aus				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
20	*								

### 5.4 Programmier-Eingabe abbrechen

5.4.1 Programmier-Eingabe abbrechen											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10		
*	*										

### 5.5 Programmier-Modus verlassen

5.5.1	5.5.1 Programmier-Modus verlassen												
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10				
*	#												



### 5.6 Benutzer-Code programmieren im Einzel-Code Betrieb

Im Einzel-Code-Betrieb können keine Batches programmiert werden.

Alle Benutzer haben denselben Benutzer-Code pro Berechtigung (Kurzzeit-, Langzeit-, Dauer-Freigabe bzw. Bedrohung). Die Neueingabe eines Benutzer-Codes überschreibt jeweils den alten. Pro Berechtigung muss jeweils ein neuer Code programmiert werden.

Um Benutzer-Codes programmieren zu können, muss zuerst der persönliche Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

5.6.1	Programmie	r-Code	eingebe	en					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Programmier Code	#							

#### ACHTUNG:

Die Benutzer-Codes müssen 4...7 stellig sein und dürfen nicht mit 0 beginnen.

5.6.2	Benutze	er-Code	für Kurz	zeit-Fre	igabe p	rogramr	nieren (	Relais 1	)
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
60	Code	*	Code	#					
5.6.3	Benutze	er-Code	für Kurz	zeit- un	d Langz	eit-Freid	abe pro	oaramm	ieren
	(Relais '	1)			J-			· J. · · · ·	
	(กับเฉเอ	')							
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
61	Code	*	Code	#					
564	Benutze	er-Code	für Kurz	zeit- I a	anazeit-	und Dai	ier-Frei	nahe	
0.011	brogrog		(Deleie	4)				gubo	
	program	imieren	(Relais	1)					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
62	Code	*	Code	#					
	-								
565	Redrohu	ings-Co	de mit k	Kurzzeit	-Freigat	e prog	rammiei	ren	
0.0.0		4 0 2			. i cigar				
	(Relais '	1 & 3)							
Schritt 1									
•••••	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10

Relais 3 zieht für 1 Sekunde um einen Bedrohungsalarm abzusetzen.

5.6.6 Benutzer-Code für Kurzzeit-Freigabe löschen (Relais 1)											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10		
30	01	#									
30       01       #											
5.6.7	Relais 1	r-Code l)	für Kurz	zeit- un	d Langz	eit-Freig	jabe lös	chen			
<b>5.6.7</b> Schritt 1	Relais 1	r-Code	für Kurz	Schritt 5	d Langz	Schritt 7	Jabe lös	Schen	Schritt10		



#### 5.6.8 Benutzer-Code für Kurzzeit-, Langzeit- und Dauer-Freigabe löschen (Relais 1) Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Schritt10 30 03 # 5.6.9 Bedrohungs-Code mit Kurzzeit-Freigabe löschen (Relais 1 + 3) Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Schritt10 Schritt 1 30 04 #

5.6.10	Benutze	er-Code	für Kurz	zeit-Fre	igabe p	rogramr	nieren (	Relais 2	)			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
64	Code	*	Code	#								
5.6.11 Benutzer-Code für Kurzzeit- und Langzeit-Freigabe programmieren (Relais 2)												
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
65	Code	*	Code	#								
5.6.12	Benutze program	er-Code nmieren	für Kurz (Relais	zeit-, La 2)	angzeit-	und Dau	uer-Freig	gabe				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
66	Code	*	Code	#								
5.6.13 Bedrohungs-Code mit Kurzzeit-Freigabe programmieren (Relais 2 & 3)												
	(Relais 2	2 & 3)		luizzeit	-i i eigar							
Schritt 1	(Relais 2	2 & 3)	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			

Relais 3 zieht für 1 Sekunde um einen Bedrohungsalarm abzusetzen.

5.6.14 I	Benutze	r-Code f	für Kurz	zeit-Fre	igabe lö	schen (	Relais 2	)				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
30	05	#										
5.6.15 Benutzer-Code für Kurzzeit- und Langzeit-Freigabe löschen (Relais 2)												
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
30	06	#										
5.6.16 I (	Benutze Relais 2	r-Code 1 2)	für Kurz	zeit-, La	ingzeit-	und Dau	ıer-Freiç	gabe lös	chen			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
30	07	#										
5.6.171	Bedrohu	ings-Co	de mit k	Kurzzeit	-Freigab	e lösch	en (Rela	is 2 + 3)				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
30	08	#										



## 5.7 Benutzer-Code / Badges programmieren im Multi-Code Betrieb

Jeder Benutzer hat seine eigenen Benutzer-Codes/Badges pro Berechtigung (Kurzzeit-, Langzeit-, Dauer-Freigabe bzw. Bedrohung). Es sind bis zu 60 Benutzer programmierbar. Empfehlenswert ist genau Buch zu führen (siehe Anhang), in dem festgehalten wird, welcher Benutzer hat welchen Code/Badge und wer ist für was berechtigt ist (Kurzzeit-, Langzeit- oder Dauer-Freigabe bzw. Bedrohung).

Um Benutzer-Codes/Badges programmieren zu können, muss zuerst der persönliche Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

#### 5.7.1 Programmier-Code eingeben

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Programmier Code	#							

#### ACHTUNG:

Die Benutzer-Codes müssen 4...7 stellig sein und dürfen nicht mit 0 beginnen.

Relais-Nr. muss 1-stellig sein (1, 2, 3). Es können auch zwei Relaisnummern hintereinander eingegeben werden, wie 12 (Relais 1 & 2), 13 (Relais 2&3), 23 (Relais 2 & 3). Dies ist notwendig, wenn ein Code/Badge die Berechtigung für mehrere Relais (Türen) haben muss, siehe Punkt 5.9.2 sowie Punkt 5.10.6 und 5.10.7, Bei normaler Benutzer-Code/Badge Freigabe, ohne Relaisvorwahl mit der 0, schaltet nur die niedrigste Relaisnummer.

#### Platz-Nr. muss 2-stellig sein (01...60)

V					0				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
60	Relais-	*	Platz-	*	Code	*	Code	#	
	Nr.		Nr.						
5.7.3	Benutze	Schritt 3	<b>für Kurz</b> Schritt 4	zeit- un		eit-Freig	gabe	Schritt 9	Schritt10
61	Relais-	*	Platz-	*	Code	*	Code	#	Connario
•••	Nr.		Nr.						
5.7.4 Schritt 1	Benutze	<b>r-Code</b> Schritt 3	<b>für Kurz</b> Schritt 4	zeit-, La	Schritt 6	und Dau	uer-Freig	gabe Schritt 9	Schritt10
5.7.4 Schritt 1 62	Benutze Schritt 2 Relais-	r-Code Schritt 3	für Kurz Schritt 4 Platz-	Schritt 5	Schritt 6	Und Dau Schritt 7 *	Jer-Freig Schritt 8 Code	gabe Schritt 9 #	Schritt10
5.7.4 Schritt 1 62	Benutze Schritt 2 Relais- Nr.	schritt 3	für Kurz Schritt 4 Platz- Nr.	zzeit-, La	Schritt 6 Code	Und Dau Schritt 7 *	Schritt 8 Code	gabe Schritt 9 #	Schritt10
5.7.4 Schritt 1 62 5.7.5	Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu	r-Code Schritt 3 * ungs-Co	für Kurz Schritt 4 Platz- Nr. ode mit P	Schritt 5 * Kurzzeit	Schritt 6 Code -Freigat	und Dau Schritt 7 *	Uer-Freig Schritt 8 Code	gabe Schritt 9 #	Schritt10
5.7.4 Schritt 1 62 5.7.5 Schritt 1	Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu Schritt 2	schritt 3 * ungs-Co	für Kurz Schritt 4 Platz- Nr. de mit 4 Schritt 4	Czeit-, La Schritt 5 * Curzzeit Schritt 5	Schritt 6 Code -Freigat	und Dau Schritt 7 * De Schritt 7	Schritt 8 Code	gabe Schritt 9 # Schritt 9	Schritt10 Schritt10
5.7.4 Schritt 1 62 5.7.5 Schritt 1 63	Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu Schritt 2 Relais-	schritt 3 * ungs-Co Schritt 3 *	für Kurz Schritt 4 Platz- Nr. de mit 4 Schritt 4 Platz-	Czeit-, La Schritt 5 * Curzzeit Schritt 5 *	Schritt 6 Code -Freigat Schritt 6 Code	und Dau Schritt 7 * De Schritt 7 *	Schritt 8 Code Schritt 8 Code	gabe Schritt 9 # Schritt 9 #	Schritt10 Schritt10



576	Badge fi	ür Kurzz	eit-Frei	nahe					
0.7.0	Budgen			gube					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
60	Relais-	*	Platz-	Badge	#				
	Nr.		Nr.	-					
577	Badge fi	ür Kurzz	reit- und		it-Freia	ahe			
0.1.11	Budgen			Lange	it i loig				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
61	Relais-	*	Platz-	Badge	#				
	Nr.		Nr.	-					
			•		•	•		•	
578	Radge fi	ür Kurzz	veit-lar	nazeit- ı	ind Dau	er-Freia	ahe		
0.7.0	Budgen		, Lai	igzen e		ci i i cig	anc		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
62	Relais-	*	Platz-	Badge	#				
	Nr.		Nr.	-					

5.7.9	Mehrere	Badge	für Kurz	zzeit pro	gramm	ieren			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
70	Relais- Nr.	*	erste Platz- Nr.	letzte Platz- Nr.	*	Badge 1	weitere Badges	letzter Badge	#
5.7.10	Mehrere	Badge	für Kurz	zzeit- un		zeit-Frei	gabe	Cobritt O	Cobritt10
<b>71</b>		30mm 3	Schnitt 4		30mm 0 *	Bodgo	Schill 8	Schnill 9	Schnill 10
71	Nr.		Platz- Nr.	Platz- Nr.		1	Badges	Badge	#
5.7.11	Mehrere	Badge	für Kurz	zzeit-, La	angzeit-	und Da	uer-Frei	gabe	
<b>5.7.11</b> Schritt 1	Mehrere Schritt 2	Badge Schritt 3	<b>für Kurz</b> Schritt 4	<b>zzeit-, L</b> á Schritt 5	angzeit- Schritt 6	und Da	uer-Freig	gabe Schritt 9	Schritt10
5.7.11 Schritt 1 72	Mehrere Schritt 2 Relais-	Schritt 3	für Kurz Schritt 4 erste	zzeit-, La Schritt 5 letzte	angzeit- Schritt 6	und Da Schritt 7 Badge	uer-Freig Schritt 8 weitere	gabe Schritt 9	Schritt10 #
5.7.11 Schritt 1 72	Mehrere Schritt 2 Relais- Nr.	Badge Schritt 3	für Kurz Schritt 4 erste Platz-	zzeit-, La Schritt 5 letzte Platz-	angzeit- Schritt 6	und Da Schritt 7 Badge 1	uer-Freig Schritt 8 weitere Badges	gabe Schritt 9 letzter Badge	Schritt10 #



Es können mehrere Benutzer-Codes mit demselben Badge einprogrammiert werden.

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
60	Relais-	*	Platz-	*	Code	*	Code	Badge	#
	Nr.		Nr.					J	
	_				_				
5.7.13	Benutze	r-Code	& Badge	e für Ku	rzzeit- u	nd Lang	gzeit-Fre	eigabe	
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
61	Relais-	*	Platz-	*	Code	*	Code	Badge	#
								-	
	Nr.		Nr.						
5.7.14	Nr. Benutze	r-Code	Nr. & Badge	e für Ku	rzzeit-, I	_angzeit	- und Da	auer-Fre	eigabe
5.7.14	Nr. Benutze	r-Code Schritt 3	Nr. & Badge	e für Ku	rzzeit-, l	_angzeit	- und Da	auer-Fre	eigabe
5.7.14 Schritt 1 62	Nr. Benutze Schritt 2 Relais- Nr.	r-Code Schritt 3 *	Nr. & Badge Schritt 4 Platz- Nr.	e für Ku	rzzeit-, l Schritt 6 Code	_angzeit	- und Da Schritt 8 Code	auer-Fre Schritt 9 Badge	eigabe Schritt10 #
5.7.14 Schritt 1 62	Nr. Benutze Schritt 2 Relais- Nr.	r-Code Schritt 3 *	Nr. & Badge Schritt 4 Platz- Nr.	e für Ku	rzzeit-, l Schritt 6 Code	_angzeit	- und Da Schritt 8 Code	auer-Fre	schritt10 #
5.7.14 Schritt 1 62 5.7.15	Nr. Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu	r-Code Schritt 3 * ungs-Co	Nr. & Badge Schritt 4 Platz- Nr. ode & Ba	e für Ku Schritt 5 *	rzzeit-, I Schritt 6 Code t Kurzze	_angzeit Schritt 7 *	- und Da Schritt 8 Code abe	auer-Fre Schritt 9 Badge	eigabe Schritt10 #
5.7.14 Schritt 1 62 5.7.15 Schritt 1	Nr. Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu	r-Code Schritt 3 * Ings-Co	Nr. & Badge Schritt 4 Platz- Nr. ode & Ba	e für Ku Schritt 5 * adge mi Schritt 5	rzzeit-, I Schritt 6 Code t Kurzze	_angzeit Schritt 7 * eit-Freig	- und Da Schritt 8 Code abe	auer-Fre	Schritt10 #
5.7.14 Schritt 1 62 5.7.15 Schritt 1 63	Nr. Benutze Schritt 2 Relais- Nr. Bedrohu Schritt 2 Relais-	r-Code Schritt 3 * ungs-Co Schritt 3 *	Nr. & Badge Schritt 4 Platz- Nr. ode & Ba Schritt 4 Platz-	e für Ku Schritt 5 * adge mi Schritt 5 *	rzzeit-, I Schritt 6 Code t Kurzze Schritt 6 Code	_angzeit Schritt 7 * eit-Freig Schritt 7 *	- und Da Schritt 8 Code abe Schritt 8 Code	auer-Fre Schritt 9 Badge Schritt 9 Badge	Schritt10 # Schritt10

5.7.16 Platz-Nr. löschen												
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
30	Platz- Nr.	#										

г



## 5.8 Zeiten programmieren

Um Zeiten programmieren zu können, muss zuerst der persönliche Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

### 5.8.1 Programmier-Code eingeben

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Programmier Code	#							

Maximale Freigabezeit in der die Türe geöffnet werden kann. Werkseinstellung 5 Sekunden.

<b>- - - -</b>	<b>T</b>		4 17			: O			
5.8.2	Iuroffhl	ingszeit	1 KUrzz	zeit, für	Relais 1	in Seku	inaen		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
40	1180	#							
	<u>.</u>								
583	Türöffnı	ınaszeit	2 Kurzz	eit für	Relais 2	in Seku	Inden		
0.0.0		ingozoit					nach		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
41	1180	#							
		•					•	•	
584	Türöffnı	inaszeit	3 Kurzz	oit für	Rolais 3	in Seku	Inden		
5.0.4		ingszen	5 1(0) 22	lon, rui			nach		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
42	1180	#							
		1							

Maximale Dauer in der die Türe geöffnet bleiben kann. Werkseinstellung 1 Minute.

5.8.5 Türöffnungszeit 1 Langzeit, für Relais 1 in Minuten												
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
46	1180	#										
5.8.6	Füröffnu	ungszeit	2 Lang	zeit, für	Relais 2	in Minu	iten					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
47	1180	#										
5.8.7	5.8.7 Türöffnungszeit 3 Langzeit, für Relais 3 in Minuten											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
48	1180	#										



Maximale Alarmzeit sofern nicht vorher quittiert wurde. Werkseinstellung 60 Sekunden.

5.8.8	Alarmze	itzeit fü	r den int	ternen S	Summer	bei Sab	otage in	Sekun	den
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
52	1180	#							

Alarmzeit für den Bedrohungsalarm auf Relais 3.

Γ

Г

Funktioniert nur, wenn die Funktion Bedrohungs-Code auf "ein" gestellt ist (siehe Punkt 5.9.5). Ansonsten funktioniert Relais 3 gleich wie Relais 1 und 2. Werkseinstellung 1 Sekunde.

5.8.9 Alarmzeitzeit für den Bedrohungsalarm auf Relais 3 in Sekunden										
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10	
54	1180	#								



## 5.9 Funktionen programmieren

Um Funktionen programmieren zu können, muss zuerst der persönliche Programmier-Code wie folgt eingegeben werden.

5.9.1	Programmie	r-Code	eingeb	en					
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Programmier Code	#							

## Bedienung mit <u>einer</u> "Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur" für alle 3 Türen (Relais): Jede Tür (Relais) hat seinen eigenen Code/Badge.

#### Bedienung mit je einer "Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur" für die 3 Türen (Relais):

Mit dieser Funktion lassen sich die "Code- bzw. Code-/Leser-Tastaturen" einem Relais zuordnen, sodass mit demselben Code/Badge nur die zugeordnete Tür (Relais) freigeschaltet werden kann. Diese Funktion muss an der jeweiligen "Code- bzw. Code-/Leser-Tastatur" vorgenommen werden.

Werkeinstellung ist aus.

### 5.9.2 Tastatur zu Tür (Relais) 1 bis 3 zuordnen 0 = aus / 1-3 = Tür (Relais-Nr.)

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
10	Rel.Nr.	#							

Ein- und Ausschalten des internen Summers. Werkseinstellung ist ein.

5.9.3	5.9.3 Akustische Signale ein (*) / aus (#)											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
21	*/#											

Ein- und Ausschalten der einminütigen Blockierung nach 10 falschen Benutzer-Code-Eingaben. Werkseinstellung ist aus.

5.9.4 Blockierfunktion ein (*) / aus (#)										
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10	
22	*/#									

Ein- und Ausschalten des Bedrohungs-Codes. Der Bedrohungs-Code aktiviert neben dem Relais 1 bzw. 2 auch das Relais 3 für 1 Sekunde um einen Hilferuf abzusetzen. Werkseinstellung ist aus.

5.9.5 Bedrohungs-Code ein (*) / aus (#)											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10		
26	*/#										



Wenn der Türkontakt 1 montiert ist und dieser für die Überwachung der Türe genutzt werden soll, muss diese Funktion aktiviert werden. Werkseinstellung ist aus.

### 5.9.6 Türkontakt 1 ein (\*) / aus (#)

Schritt 1 Schrit	tt 2 Schritt 2	0 1 11 1						
		Schrift 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
27 */;	#							

Wenn der Türkontakt 2 montiert ist und dieser für die Überwachung der Türe genutzt werden soll, muss diese Funktion aktiviert werden. Werkseinstellung ist aus.

5.9.7 Türkontakt 2 ein (*) / aus (#)											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10		
28	*/#										

Diese Funktion löscht alle Benutzer-Codes/Badges jedoch nicht die Funktionen, Zeiten und den persönlichen Programmier-Code. Es besteht jetzt die Möglichkeit die Betriebsart (Einzel- oder Multi-Code) zu wechseln.

5.9.8	Alle Benutzer-Codes/Badges löschen											
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10			
31	Pro- grammier- Code	#										

Alle Zeiten werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

5.9.9	Alle Zeite	n lösche	en						
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
32	Prog- rammier- Code	#							



## 5.10 Betriebsart: Bedienung

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10				
Code	* kurz	Connico	Conner 4	Connic o	Connic O	Conner	Connic O	Connicio	Connero				
	drücken												
Badge													
Code	Badge	* kurz											
	Duuge	drücken											
5.10.2 Kurzzeit-Freigabe vorzeitig beenden (nur mit Berechtigung für Langzeit- bzw. Dauer-Freigabe)         Schritt 1       Schritt 2       Schritt 3       Schritt 4       Schritt 5       Schritt 6       Schritt 7       Schritt 8       Schritt 9       Schritt 1													
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10				
Code	#												
oder													
Badge													
Code	Badge	#											
Schritt 1	eenden ( Schritt 2	#) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10				
Code	* für 5												
oder	Sek.												
Badge	drücken												
0.1	oder #	* (" ~ 5											
Code	ваде	Sek. drücken oder #											
5.10.4 Kurzzeit-, Langzeit- und Dauer-Freigabe eingeben (*) oder vorzeitig beenden (#)													
5.10.4 K b	(urzzeit-, eenden (	Langzeit- #)	- und Da	auer-Fr	eigabe	eingebe	en (*) oc	ler vorz	eitig				
5.10.4 K b	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2	Langzeit· #) Schritt 3	- und Da	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	eitig Schritt10				
5.10.4 K b Schritt 1 Code	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2 * für 10	Langzeit #) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	ceitig				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2 * für 10 Sek. drücken	Langzeit #) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2 * für 10 Sek. drücken oder #	Langzeit #) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	eitig Schritt10				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge Code	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2 * für 10 Sek. drücken oder # Badge	Langzeit #) Schritt 3 * für 10 Sek. drücken oder #	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	eitig Schritt10				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge Code 5.10.5 K	Curzzeit-, eenden ( Schritt 2 * für 10 Sek. drücken oder # Badge	Langzeit #) Schritt 3 * für 10 Sek. drücken oder # reigabe r #)	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	en (*) oo	Schritt 9	eitig Schritt10				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge Code 5.10.5 K b	Schritt 2 * für 10 Sek. drücken oder # Badge	Langzeit #) Schritt 3 * für 10 Sek. drücken oder # reigabe r #) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6 Schritt 6 Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	eitig Schritt10 zeitig				
5.10.4 K b Schritt 1 Code oder Badge Code 5.10.5 K b Schritt 1 Code	Schritt 2 * für 10 Sek. drücken oder # Badge	Langzeit #) Schritt 3 * für 10 Sek. drücken oder # reigabe r #) Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6 Schritt 6	Schritt 7	en (*) oc Schritt 8 en (*) o	Schritt 9	eitig Schritt10 zeitig				

## Die Dauer-Freigabe mittels Schaltuhr (Eingang Klemme 2 & 4) kann nicht über die Tastatur beendet werden.



#### Bermerkung:

Der Benutzer kann innerhalb seiner Berechtigung eins, zwei oder 3 Relais gleichzeitig bedienen. Bei gleichzeitiger Eingabe von 3 Relais ist das Relais 3 auf Kurzzeitfreigabe eingeschränkt. Die Eingabe von einem oder mehreren Relais-Nummern ist wie folgt: 010..., 020..., 030..., 0120 ..., 0230..., 0130..., 01230..., dann Code oder Badge.

5.10.6 Relais-Vorwahl 1 bis 3 mit Bedienung Code oder Badge														
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4		Schritt 5									
0	Rel       0       Code       Für Kurzzeit, Langzeit und Dauerfreigabe siehe         Nrn.       oder       weiter bei Punkt 5.10.1 bis 5.10.5         Badge       Badge													
5.10.7	5.10.7 Relais-Vorwahl 1 bis 3 mit Bedienung Code und Badge													
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6									
0         Rel         0         Code         Badge         Für Kurzzeit, Langzeit und Dauerfreigabe           Nrn.         Siehe weiter bei Punkt         5.10.1 bis         5.10.5														

#### 5.10.8 Akustischer Alarm quittieren

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
Code	*/#								
Badge									
Code	Badge	*/#							

#### 5.10.9 Alarmrückstellung sofern Störung behoben

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
Code	# für 3								
oder	Sek.								
Badge	drücken								
Code	Badge	# für 3							
		Sek.							
		drücken							

#### Achtung:

Der neue Benutzer-Code muss gleich viele Stellen haben wie der alte und darf nicht mit 0 beginnen. Die Platz-Nr. ist beim verantwortlichen Systembetreuer zu verlangen (nur bei Multi-Code möglich).

5.10.10	5.10.10 Eigener Benutzer-Code ändern														
Schritt 1	1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Schritt10														
*	Platz- Nr.	*	alter Code	*	neuer Code	*	neuer Code	#							

#### 5.10.11 Eigener Benutzer-Code mit Badge ändern

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7	Schritt 8	Schritt 9	Schritt10
*	Platz- Nr.	*	alter Code	Badge	*	neuer Code	*	neuer Code	#

#### Bemerkungen:

Falscheingaben können mit # abgebrochen werden oder durch 5 Sekunden warten.



## 6 Aufbauplan und Anschlussschema

## 6.1 Code- oder Code-/Leser-Tastatur

#### 6.1.1 Aufbau



#### 6.1.2 Anschlussschema





## 6.2 Rechnerprint

#### 6.2.1 Aufbau



Legende:

- e = Jumper nicht gesteckt
- Jumper gesteckt
- Sabo = Sabotagekontakt
- BDM = Programmierstecker

#### 6.2.2 Anschlussschema





## 7 Technische Daten

Betriebsspannung:		12 – 24VDC, +/- 10%, stabilisiert Netzteil entsprechend EN 60950: 1997-11 verwenden
Strombedarf ohne Ver	riegelungselemente:	max. 100mA
Max. Eingangsstrom	Eingänge:	je 10mA
Kontaktbelastbarkeit	Sabotagekontakt: Relaiskontakt:	30VDC, 50mA 30VDC, 1.5A, max. 30W
Schutzklasse	nach IEC:	IP 20 für trockene Räume
Material der Frontplatt	en und Rahmen:	Kunststoff signalgrün oder weiss
Abmessungen (bxh)	Grösse I Grösse II Grösse III Tiefe Höhe	88x 88mm 88x148mm 88x208mm passt in uP-Dosen 7.5mm plus Bedienungselement
Temperaturbereich	bei Lagerung: in Betrieb:	-20 bis +60°C -10 bis +40°C, nicht kondensierend

## 8 Inbetriebsetzung, Wartung und Kontrolle

Montage und Inbetriebsetzung dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden. Bei Arbeiten an der "Code- oder Code-/Leser-Tastatur" bzw. dem Rechnerprint sind diese stromlos zu schalten. Wir empfehlen eine jährliche Funktionskontrolle.

Diese Produkte sind ESD- und EMV-konform zu behandel, einzubauen und zu betreiben.



## 9 Baukomponenten

Weitere Baukomponenten können den BSW-Katalogen Türöffner, Sicherheitsschlösser und Zubehör entnommen werden.

## 9.1 ID-Schlüsselanhänger und Karte

#### Typ 22184.RSDEI

ID-Schlüsselanhänger, 1 Stück, rund/sw
Technologie: EM 4102/01

Typ 26003.4102.EM Karte EM 4102/01

• Technologie: EM 4102/01

## 9.2 Netz- / Ladeteil 230VAC, 12/24VDC

#### Typ NTL1235

#### Netz-Ladeteil 230VAC/12VDC, 3.5A

- Montageart: DIN-Schienenmontage
- Masse (lxbxt): 86x94x40mm
- dauerkurzschlussfest und strombegrenzt
- Optional : 1 Akku 12VDC zur Notstromversorgung

#### Typ NTL2435

#### Netz-Ladeteil 230VAC/24VDC, 3.5A

- Montageart: DIN-Schienenmontage
- Masse (lxbxt): 86x94x40mm
- dauerkurzschlussfest und strombegrenzt
- Optional : 2 Akku 12VDC zur Notstromversorgung

## 9.3 Abgeschirmtes Kabel

#### Typ ABKAB2x2+2HAL

Kabel abgeschirmt 2x2×0.22mm<sup>2</sup> + 2×0.75mm<sup>2</sup>

- Steuerkabel paarweise verdrillt, weiss + braun, grün + gelb
- Speisekabel, rot + schwarz
- Material: Mantel Polymer-Mischung halogenfrei, grau
- Aussendurchmesser: 6.5mm ± 0.3mm

## 9.4 Türöffner 9-24 Volt DC

#### Typ FT501—E

#### Feuerschutztüröffner TK 9-24 Volt DC

- Öko-Türöffner mit Signalprozessor
- Dauerbetrieb: 9-24V DC, ± 10%
- Strombedarf: 0.2A ab 11V nach Entriegelung nur noch 0.05A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0.75mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6.5mm
- Zuhaltekraft: 8'000N
- Vorlast: 350N
- Masse (lxbxt): 66x16x25.5mm
- Inklusiv Mikroschalter als Türmeldekontakt
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode















#### Тур А5001--Е

- Standardtüröffner TK 9-24 Volt DC
- Öko-Türöffner mit Signalprozessor
- Dauerbetrieb: 9-24V DC, ± 10%
- Strombedarf: 0.2A ab 11V nach Entriegelung nur noch 0.05A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle verstellbar: 3mm im 0.75mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6mm
- Zuhaltekraft: 3'500N
- Vorlast ab 12VDC: 200N
- Masse (lxbxt): 66x16x25.5mm
- Inklusiv Mikroschalter als Türmeldekontakt
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode.

### 9.5 Magnetkontakt

Typ DMC10U.06, DMC15U.06 oder DMC20U.06 DMCxx Einlass-Magnetkontakt Ms Typ U, 6m Kabel

- 1 Umschaltkontakt 30VDC, 0.2A, 3W
- Schaltabstand: ca. 10mm
- Schutzart: DIN40050, IP68

### 9.6 aP Rahmen

Typ APRx-y (siehe Tabelle) **aP-Rahmen BSW** 

- Für uP-Apparate EDIZIOdue
- Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)





Grösse	Typ in signalgrün	Typ in weiss	Masse (lxbxt)
1x1	APR1-G	APR1-W	88×88×48mm
2x1	APR2-G	APR2-W	148x88x48mm
3x1	APR3-G	APR3-W	208x88x48mm









## 10 Anlagebeispiel





## 11 Anhang

Pre	Programmierung Codeanlage																						
Prog	ram	mier	-Co	de	6	stell	lig, d	larf nicht mit 0	beg	inne	en										Werkseinstellung 279*279	BSW	
[20]	Betr	iebsa	art		E	inze	elco	de = ein / Multi	cod	e = a	aus			Ein	zelc	ode		М	ultico	ode	Werkseinstellung Einzel-Code	SECURITY AG	
[21]	Inter	mer	Sun	nme	r										ein				aus		Werkseinstellung ein		
[22]	Bloc	kierf	funk	tion	nac	:h 1(	0 Fa	Ilscheingaben							ein		aus				Werkseinstellung aus		
[26]	Bed	rohu	ng a	auf F	Rela	is 3							ein						aus		Werkseinstellung aus		
[27]	l ürk Tosl	onta	akt 1	tür	offe	en U	berv	wachung					_		ein				aus		Werkseinstellung aus		
[20]	Turk	onta	IKL Z	: iui	Olie	en c	Jber	wachung	_						ein				aus		werkseinstellung aus		
Zerte	en zoit	iroia	aha						┝	Rela	ais 1	1		Rela	ais 2	2	_	Rela	ais 3	3	Worksoinstollung 15 s		
Land	zeit	freig	abe								m	[40] [46]			m	41] [47]			m	[42] [48]	Werkseinstellung 1 min.		
Alarr	nzei	it																	s	[52]	Werkseinstellung 60 s.		
Bedr	ohu	ngso	code	ezeit															s	[54]	Werkseinstellung 1 s		
Bere	chti	gung	jen						Со	de /	Les	er 1	Co	de /	Les	er 2	Co	de /	Les	er 3			
[10]	Rela	ais-N	lumr	mer																	Werkseinstellung 0, Relais 1 = 1, Re	elais 2 = 2, Relais 3 = 3	
										Rela	ais 1	1		Rela	ais 2	2		Rela	ais 3	3			
												s 3				s 3							
												Rela				Rela							
												eauf				e auf							
											pe	scod			be	scod			pe				
							reiga	bund			reiga	hung			reiga								
										æ	uer-F	Bedro		2	uer-F	<b>Bedro</b>		ø	uer-F				
										eigat	d Da	mit m		eigat	d Da	mit		bigab	d Da				
									gabe	eit-Fr	eit un	gabe	gabe	eit-Fr	eit un	gabe	gabe	it-Fr	eit un				
									-Frei	angze	angze	-Frei	-Frei	angze	angz(	-Frei	-Frei	ngze	angze				
	<b>C</b> -			- 4 - 11				<u></u>	zzeit	Z-, Lá	Z-, Lá	zzeit	zzeit	Z-, Lá	z-, Lá	zzeit	zzeit	z-/La	Z-, Lá				
м	Ac	ae 4 htung	∔-/: q:	stell	ig			lge-N	] Kur	]Kur	]Kur	]Ku	] Kur	] Kur	] Kur	] Kur	] Kur	J.Kur	] Kur				
Pla	dar	fnic	ht n	nit O	beg	inn	en	Bac	<u>8</u>	6	<u>8</u>	<u>8</u>	[00]	[61]	[62]	[63]	) (90]	6	[62]		Benutzer Bemerkungen		
01	-								┝	-	-	-					_		-				
02											-												
04											┢												
05																							
06																							
07									⊢	<u> </u>		-					_						
08	-	$\square$					$\vdash$		⊢	-	┝	-					_	-	$\vdash$				
10	$\vdash$									-	┢	-					_		$\vdash$				
11											┢												
12																							
13											$\vdash$												
14										-		-											
15							-			-	┝	-											
17										-	$\vdash$												
18											┢												
19																							
20																							
21	⊢								┡	-	-	-	_						-				
22	⊢	$\vdash$	$\square$	-	$\vdash$	-	$\vdash$		⊢	+	⊢	$\vdash$			$\vdash$		-	-	-				

Seite 1 von 2



									Rela	ais 1			Rela	ais 2	2		Rela	ais 3	3		
ziela	Cod Ach darf	le 4 - tung: nicht	7 ste	ellig 0 beg	ginne	en	Badge-Nr.	[601] Kurzzeit-Freigabe	[611] Kurz-, Langzeit-Freigabe	[621] Kurz-, Langzeit und Dauer-Freigabe	[631] Kurzzeit-Freigabe mit Bedrohungscode auf Relais 3	[602] Kurzzeit-Freigabe	[612] Kurz-, Langzeit-Freigabe	[622] Kurz-, Langzeit und Dauer-Freigabe	[632] Kurzzeit-Freigabe mit Bedrohungscode auf Relais 3	[603] Kurzzeit-Freigabe	[613] Kurz-/Langzeit-Freigabe	[623] Kurz-, Langzeit und Dauer-Freigabe		Benutzer	Bemerkungen
24			+	_					<u> </u>												
25				$\perp$																	
26																					
27																					
28																					
29				+																	
30			+																		
31		+	+	+																	
32		+	+	+	-			-	-							_					
32		-	+	+	-			-	-												
33			+	+				_	<u> </u>												
34			+	_																	
35			_	_																	
36				$\perp$																	
37																					
38																					
39																					
40																					
41			1																		
42			+	+																	
43			+	+																	
40	$\vdash$	+	+	+	-				$\vdash$							_					
44		+	+	+	-	$\vdash$		-	-		$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	-		$\vdash$			
40		+	+	+		$\vdash$		-	-							_					
46		+	+	+	-	$\square$		-	-							-					
47			_	_												_					
48				_																	
49																					
50																					
51																					
52																					
53		$\top$		$\top$																	
54		+	+	+																	
55		+	+	+																	
56		+	+	+	$\vdash$	$\square$						$\vdash$									
57	$\vdash$	+	+	+	-	$\vdash$		-	-		$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$		-					
50	$\left  \right $	+	+	+	-	$\vdash$		-	-		$\vdash$	$\vdash$				-					
08		+	+	+	-	$\square$		-	-							-					
59		-	_	_												_					
60																					

#### Seite 2 von 2

Dieses Dokument ist beigelegt und dient der Registrierung der Benutzercodes und Badges.

Die PDF- oder Excel-Datei finden Sie auch zum Herunterladen auf www.bsw-security.ch

32/32