


## P3123D - USB dongle Net2Air

 0840 279 279

 [info@bsw-security.ch](mailto:info@bsw-security.ch)

Dieser USB-Dongle ermöglicht die Kommunikation eines PCs mit Geräten von Paxton Access, die die drahtlose Net2Air-Technologie verwenden:

Den Dongle in einen freien USB-Ports des PCs einstecken. Software-Anwendungen von Paxton Access entweder öffnen oder erneut starten.

**Für Net2 nano** - Das Net2 Server Configuration Utility/das Net2Air-Interfaces zeigt ein USB-Interface mit einer fixen IP-Adresse an.

**Für LCD Leser** - Die Bild-Uploader-Software starten und alle LCD-Leser in der Reichweite des USB-Dongles werden angezeigt.

### Software - erfordert Net2 v4.14 oder aktueller

Spezifikationen			
Systemspezifikationen	Min	Max	
Türsteuerzentralen pro Net2Air-Interface - Empfehlung	1	10	
Net2Air USB-Interfaces pro Anlage		1	
Trägerfrequenz			2.405 GHz
Net2Air drahtlose Reichweite zur Türsteuerzentrale		5 m	
Elektrik	Min	Max	
Spannung	4.75 V	5.25 V	USB-zertifiziert
Stromaufnahme		100 mA	
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	0 °C	55 °C	
Wasserfest			Nein
Abmessungen	Breite	Höhe	Länge
	23 mm	14 mm	82 mm

Dieses Produkt ist nicht für den Verkauf an Endkunden freigegeben. Jegliche Gewährleistung verfällt, falls dieses Produkt nicht sachgemäß installiert wurde.

# CE0889