




Montage-Anleitung





VÜE GÄVÜE GÖ



Normalmontage Bandseite mit GS B (TS-12)




Normalmontage Bandseite mit GS B (FKL), GS EF(R), GS SR, GS SR-EF(R)





Montage-Anleitung

VÜE GÄVÜE GÖ




Kopfmontage Bandseite mit GS B (FKL), GS EF(R), GS SR, GS SR-EF(R)





Montage-Anleitung

VÜE GÄVÜE GÖ



Normalmontage Bandgegenseiteseite mit GS B




* Aufgrund des begrenzten Öffnungswinkels ist ein Türstopper zu setzen.



TS 12 G								
CE	DO 2.22	04						
	0432-BPR-0032 EN 1154: 2003-04	Kopfmontage Bandseite	4	8	3	1	1	4
		Normalmontage Bandgegenseite	3	8	3	1	1	4

Montage-Anleitung

VÜE GÄ/VÜE GÖ



Kopfmontage Bandgegenseite mit GS B (FKL), GS EF(R), GS SR, GS SR-EF(R)



* Aufgrund des begrenzten Öffnungswinkels ist ein Türstopper zu setzen.

TS 12 G							
CE	DO 2.22	04					
	Kopfmontage Bandseite	4	8	3	1	1	4
0432-BPR-0032 EN 1154: 2003-04	Normalmontage Bandgegenseite	3	8	3	1	1	4