


Verdrahtung bei Verwendung ohne Steuerung (Standalone)



Verdrahtung bei Verwendung mit Steuerung (entweder 834 oder 881 Steuerung)

