

Programmierliste FTI Fluchttürsteuerterminal



Standort

Eigentümer / Adresse:

Stockwerk / Tür:

Anlagennummer:

FTI Typ:

Seriennummer:

5.7 Zeiten - Ebene A - S2-9 OFF, S2-10 OFF

Pos. S3	Einstellung	Einstellbereich	Beschreibung	Einstellwert	Werkseinstellung
1	Kurzzeitfreigabe	3-180 Sek.	Punkt 5.7.1	Sek.	5 Sek.
2	Überwachungszeit	1-180 Sek.	Punkt 5.7.2	Sek.	15 Sek.
3	Langzeitfreigabe	1-180 Min.	Punkt 5.7.3	Min.	1 Min.
4	Voralarmzeit	1-180 Sek.	Punkt 5.7.4	Sek.	15 Sek.
5	Alarmzeit	1-180 Sek.	Punkt 5.7.5	Sek.	60 Sek.
6	Verzögerung t1 *	1-15 Sek.	Punkt 5.7.6	Sek.	15 Sek.

5.8 Ansteuerung - Ebene B - S2-9 ON, S2-10 OFF

Pos. S3	Einstellung	Beschreibung	aus	ein	Werkseinstellung
1	Relais 1 als Nottaster betätigt	Punkt 5.8.1			aus
2	Relais 2 als Zutrittsfreigabe	Punkt 5.8.2			aus
3	zweites FTI angeschlossen	Punkt 5.8.3			aus
5	Brandmeldekontakt (BMA) deaktivieren	Punkt 5.8.5			aus
6	Sabotagekontakt sperrt Eingangsklemme 23	Punkt 5.8.6			aus
7	Sabotagekontakt auf Klemme 24	Punkt 5.8.7			aus
8	Riegelkontakt auf Klemme 24	Punkt 5.8.8			aus
9	Zustandsrelais vom 2. FTI auf Klemme 24	Punkt 5.8.9			aus

5.9 Rücksetzen und Sonderfunktionen - Ebene C - S2-9 OFF, S2-10 ON

Pos. S3	Einstellung	Beschreibung	aus	ein	Werkseinstellung
1	Freigabe über Nottaster bei Alarm BMA *	Punkt 5.9.1			aus
5	akustischer Alarm BMA	Punkt 5.9.5			aus
6	Freigabe mit Schlüssel sperren	Punkt 5.9.6			aus
			ausführen		Beschreibung
8	FTI auf Werkseinstellung rücksetzen		B1 + B2		Punkt 5.9.8
9	Zeiten auf Werkseinstellung rücksetzen		B1 + B2		Punkt 5.9.9

5.10 Systemprüfung - Ebene D - S2-9 ON, S2-10 ON

Pos. S3	Einstellung	Beschreibung
6	Überprüfen Programmierschlater S2	Punkt 5.10.6
7	Überprüfen der Eingänge und Tasten	Punkt 5.10.7
8	Überprüfen der Kontakte des Nottasters	Punkt 5.10.8
9	Überprüfen der Busschnittstellen	Punkt 5.10.9

5.11 Funktionen - Programmierschalter S2

S2	Einstellung	Beschreibung	OFF	ON	Werkseinstellung
2	automatische Rückstellung des Nottasters aktivieren	Punkt 5.11.2			OFF
3	Erinnerungsfunktion Rückstellung Alarm deaktivieren	Punkt 5.11.3			OFF
4	Multi-Signalgeber Bus als Aussenanzeige konfigurieren	Punkt 5.11.4			OFF
5	Interne Sabotageauswertung aktivieren	Punkt 5.11.5			OFF
6	Türüberwachung deaktivieren	Punkt 5.11.6			OFF
7	automatische Wiederverriegelung deaktivieren	Punkt 5.11.7			OFF
8	Sirene am Multi-Signalgeber Bus aktivieren	Punkt 5.11.8			OFF

5.12 Bus-Abschluss - Programmierschalter S5

S5	Funktion	OFF	ON	Werkseinstellung
1	BSW-Bus 1 Abschlusswiderstand einschalten			OFF
2	BSW-Bus 2 Abschlusswiderstand einschalten			OFF

* nur bei Fluchttürsteuerterminal FTI-T1 möglich