

| Liste der programmation FTI |  |                  |  |
|-----------------------------|--|------------------|--|
| <b>Site</b>                 |  |                  |  |
| Propriétaire / Adress:      |  |                  |  |
| Étage / Porte:              |  | N° de commision: |  |
| FTI Typ:                    |  | N° de série:     |  |



#### 5.7 Réglage A – Temps - S2-9 OFF, S2-10 OFF

| Pos. S3 | Réglage                   | Plage de réglage | Description | Valeur |      | réglage en usine |
|---------|---------------------------|------------------|-------------|--------|------|------------------|
| 1       | Ouverture momentanée      | 3-180 s.         | Point 5.7.1 |        | s.   | 5 s.             |
| 2       | Temps de surveillance     | 1-180 s.         | Point 5.7.2 |        | s.   | 15 s.            |
| 3       | Ouverture de longue durée | 1-180 min.       | Point 5.7.3 |        | min. | 1 min.           |
| 4       | Temps de pré-alarme       | 1-180 s.         | Point 5.7.4 |        | s.   | 15 s.            |
| 5       | Temps d'alarme            | 1-180 s.         | Point 5.7.5 |        | s.   | 60 s.            |
| 6       | Temporisation t1 *        | 1-15 s.          | Point 5.7.6 |        | s.   | 15 s.            |

#### 5.8 Réglage B – Commande - S2-9 ON, S2-10 OFF

| Pos. S3 | Réglage                                                | Description | désactivé | activé | réglage en usine |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------|
| 1       | Relais, bouton d'urgence enfoncé                       | Point 5.8.1 |           |        | désactivé        |
| 2       | Relais, autorisation d'accès                           | Point 5.8.2 |           |        | désactivé        |
| 3       | Deuxième FTI raccordé                                  | Point 5.8.3 |           |        | désactivé        |
| 5       | Désactiver le contact de détection d'incendie (SDAI)   | Point 5.8.5 |           |        | désactivé        |
| 6       | Contact anti-sabotage désactivant la borne d'entrée 23 | Point 5.8.6 |           |        | désactivé        |
| 7       | Contact anti-sabotage sur borne 24                     | Point 5.8.7 |           |        | désactivé        |
| 8       | Contact de verrou sur borne 24                         | Point 5.8.8 |           |        | désactivé        |
| 9       | Relais d'état du 2e FTI sur borne 24                   | Point 5.8.9 |           |        | désactivé        |

#### 5.9 Réglage C – Réinitialisation et fonctions spéciales - S2-9 OFF, S2-10 ON

| Pos. S3 | Réglage                                        | Description | désactivé        | activé | réglage en usine |
|---------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------|
| 1       | Ouverture en cas d'alarme du SDAI *            | Point 5.9.1 |                  |        | désactivé        |
| 5       | Alarme sonore du SDAI                          | Point 5.9.5 |                  |        | désactivé        |
| 6       | Ouverture avec clé bloquée                     | Point 5.9.6 |                  |        | désactivé        |
|         |                                                |             | réinitialisation |        | Description      |
| 8       | Restaurer les réglages en usine pour le FTI    |             | B1 + B2          |        | Point 5.9.8      |
| 9       | Restaurer les réglages en usine pour les temps |             | B1 + B2          |        | Point 5.9.9      |

#### 5.10 Réglage D – Vérification du système - S2-9 ON, S2-10 ON

| Pos. S3 | Réglage                                         | Description  |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|
| 6       | Vérification du commutateur de programmation S2 | Point 5.10.6 |
| 7       | Vérification des entrées et des touches         | Point 5.10.7 |
| 8       | Vérification des contacts du bouton d'urgence   | Point 5.10.8 |
| 9       | Vérification des interfaces de bus              | Point 5.10.9 |

#### 5.11 Réglages – Commutateur de programmation S2

| S2 | Réglage                                                       | Description  | OFF | ON | réglage en usine |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|------------------|
| 2  | Activer la réinitialisation automatique du bouton d'urgence   | Point 5.11.2 |     |    | OFF              |
| 3  | Désactiver la fonction de rappel réinitialisation de l'alarme | Point 5.11.3 |     |    | OFF              |
| 4  | Configurer le transmetteur de signaux avec bus en externe     | Point 5.11.4 |     |    | OFF              |
| 5  | Activer l'évaluation anti-sabotage interne                    | Point 5.11.5 |     |    | OFF              |
| 6  | Désactiver la surveillance de porte                           | Point 5.11.6 |     |    | OFF              |
| 7  | Désactiver le retour automatique à l'état verrouillé          | Point 5.11.7 |     |    | OFF              |
| 8  | Désactiver la sirène sur le transmetteur signaux avec bus     | Point 5.11.8 |     |    | OFF              |

#### 5.12 Terminaison du bus – Commutateur de programmation S5

| S5 | Réglage                                    | OFF | ON | Werkseinstellung |
|----|--------------------------------------------|-----|----|------------------|
| 1  | Bus 1 BSW, activer la résistance terminale |     |    | OFF              |
| 2  | Bus 2 BSW, activer la résistance terminale |     |    | OFF              |

\* uniquement possible pour le FTI-T1