Programmierliste FTI Fluchttürsteuerterminal mit Codetastatur

7.2 Werkscode in Programmiercode ändern

Programmiercode							Werkscode: *279*279#

Der neue Programmiercode muss 6 Stellen haben und darf nicht mit 0 beginnen.

7.3 Programmiermodus

Programmiermodus anwählen	«*» «Programmiercode» «#»		
Eingabe abbrechen	«*» «*»	Programmiermodus verlassen	«*» «#»

Erfolgt 30 Sek. keine Eingabe, wird der Programmiermodus automatisch beendet.

7.4 Benutzercodes anlegen

Code kann 4-7 Stellen haben, darf aber nicht mit 0 beginnen.
Es können bis zu 99 Benutzercodes/Datenträger programmiert werden.

Stufe	Eingabecode	Freigabe						Alarm	
		Kurzzeit		Langzeit		Dauer			
		ein	aus	ein	aus	ein	aus	quittieren	rücksetzen
I	60/70	√						√	
II	61/71	√	√	√	√			√	
III	62/72	√	√	√	√	√	√	√	√

7.4.1 Benutzercodes / Datenträger programmieren

Um Programmierungen vornehmen zu können, muss das FTI im Programmiermodus sein. Punkt 7.3

einzelne Benutzercodes / Datenträger programmieren

Stufe 60-62	*	Platz-Nr. 01-99	*	Code	*	Code	#		für Code
			Datenträger						für Datenträger

Beispiel Benutzer Stufe III mit Code 1234 auf Platz-Nr. 01 programmieren: **62*01*1234*1234#**

mehrere Datenträger programmieren

Stufe 70-72	erste Platz-Nr.	*	Anzahl Datenträger	*	erster Datenträger … letzter Datenträger	#	

Beispiel Stufe I mit Datenträger 05 bis 14 programmieren: **7005*10*erster Datenträger … letzter Datenträger#**

7.4.2 Benutzercodes / Datenträger löschen

30	Platz-Nr.	#		löschen des Benutzercodes / Datenträger der angegebenen Platznummer
31	Programmiercode	#		löschen aller Benutzercodes / Datenträger

Benutzerliste

Benutzer Name	I	II	III	Platz-Nr.		Code (4-7 Stellen)							Datenträger	Bemerkung
Max Mustermann			x	0	1	1	2	3	4					Beispiel

Benutzerliste

Benutzer Name	I	II	III	Platz-Nr.		Code (4-7 Stellen)							Datenträger	Bemerkung
Max Mustermann			x	0	1	1	2	3	4					Beispiel