


Programmierliste ZS Zutrittssystem plus Code, Datenträger und Finger					Objekt		JB01A1		
					Standort				

Programmierschalter S1 (Schalter 1 bis 10)													
S2 Funktion		OFF		ON		WE	S2 Funktion		OFF		ON		WE
1 reserviert		-		-		-	6 reserviert		-		-		-
2 reserviert		-		-		-	7 Summer		ein		aus		ein
3 reserviert		-		-		-	8 Sabotageauswertung		aus		ein		aus
4 reserviert		-		-		-	9 Abschluss Bus 1		aus		ein		aus
5 Modbus oder FlipLock Bus 2		M		F		M	10 Abschluss Bus 2		aus		ein		aus

Testcode eingeben					1	2	3	4	*	Relais 1 schaltet für 5 Sekunden				
--------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	----------------------------------	--	--	--	--

Programmiercode programmieren oder ändern					*	2	7	9	*	2	7	9	#	Werkscodes	PC = Programmiercode							
Programmiercode programmieren					*	Programmiercode					*	Programmiercode					#	Programmiercode 6 stellig, darf nicht mit 0 beginnen				

Zweite Codetastatur zuordnen										
1. Codetastatur					2. Codetastatur					
[100 #] Relais 1 und 2 (WE)					[100 #] Relais 1 und 2 (WE)					
[101 #] Relais 1					[101 #] Relais 1					
[102 #] Relais 2					[102 #] Relais 2					

Funktionen programmieren				*	#	WE	Funktionen programmieren				*	#	WE		
[11 * / #] Relais für Besucherfinger					Relais 2	Relais 1	Relais 1	[22 * / #] Blockierfunktion					ein	aus	aus
[12 * / #] Dauerfreigabe Relais 2					ein	aus	ein	[221 * / #] Eigenen Code ändern möglich					ein	aus	aus
[13 * / #] Anzeige LED 3 weiss für Relais 2					ein	aus	ein	[24 * / #] Sperren ändern möglich					ein	aus	aus
[14 * / #] Überwachung ändern möglich					ein	aus	aus	[25 * / #] Vollsperrung durch Eingang 2					ein	aus	aus
[16 * / #] Tür Rückhalte magnet Steuerung					ein	aus	aus	[251 * / #] Tastatursperrung durch Eingang 2					ein	aus	aus
[19 * / #] Tastatureingabe für Fremdleser					ein	aus	ein	[26 * / #] Freigabe Stufe III bei Sperrung mit Code					ein	aus	aus
[20 * / #] Akustische Signale externe Sirene					ein	aus	ein	[27 * / #] Türkontakt 1 Eingang 3					ein	aus	aus
[210 * / #] Akustische Signale Codetastatur					ein	aus	ein	[28 * / #] Türkontakt 2 Eingang 4					ein	aus	aus
[211 * / #] Akustische Alarmer Codetastatur					ein	aus	ein	[29 * / #] LED Anzeige Codetastatur					ein	aus	aus

Zeiten programmieren				Relais 1	Relais 2	WE	Zeiten programmieren				Relais 1	Relais 2	WE	
[40]/[47] Kurzzeitfreigabe (1-180Sek.)#					Sek.	5Sek.	[45] Haltezeit (0.1-18Sek.)#						Sek.	0.1Sek.
[42] Langzeitf. (1Min.-24Std.)#					Std.	1Min.	[46]/[53] Schliesszeit (1-180Sek.)#					Sek.	Sek.	1Sek.
[43] Voralarmzeit (1-180Sek.)#						15Sek.	Bedrohungscodezeit						1	fix

Fingerleser Umprogrammieren Masterfinger - Platznummer					WE = Werkseinstellung Masterfinger								
Umprogrammieren von Masterfinger auf Platznummer					Umprogrammieren von Platznummer auf Masterfinger								
[346 * 1 #] Programmierung Fingerleser mit Masterfinger						ein	[346 * 0 #] Programmierung Fingerleser mit Platznummer						ein

Fingerleser mit Masterfinger einlernen siehe Anleitung AMZ. WE

Programmierlisten mit mehr Platznummern für Code / Datenträger oder Benutzerfinger können auf www.bsw-security.ch heruntergeladen werden.

[illegible]

