

Technischer Kundendienst:

 0840 279 279

 info@bsw-security.ch



Das Set besteht aus der Basisstation und der tragbaren Karte. Die Karte zeigt die Empfangsbedingungen anhand einer Reihe von LEDs. Eine Verbindung zu einem PC ist nicht erforderlich.

Die Basiseinheit wird über den mitgelieferten Stromversorgungs-Adapter mit Energie versorgt. Dieser Adapter wird an die USB-Schnittstelle der Basiseinheit angeschlossen.

Die Basiseinheit kann auch über eine USB-Schnittstelle des PCs mit Hilfe des USB-Kabels mit Energie versorgt werden, wobei dann die Information "Windows benötigt die Installation eines Treiber" erscheint. Da jedoch die USB-Schnittstelle nur für die Energieversorgung benötigt wird, ist kein Treiber erforderlich und die Option "Diese Information nicht mehr anzeigen" ist auszuwählen.

Beim Einschalten leuchtet die Power-LED konstant grün und die anderen LEDs blinken abwechselnd, was anzeigt, dass das Gerät Testdaten sendet.

Drücken Sie die Taste auf der Karte, wenn Sie sie dorthin halten, wo Sie beabsichtigen, die Net2 Nano-Türsteuerzentrale zu montieren. Die Reihe von LEDs zeigt an, ob eine erfolgreiche Verbindung aufgebaut werden kann.

ANMERKUNG: Das Gerät testet sowohl die Signalqualität als auch die Signalstärke, um Auskunft über eine zuverlässige Kommunikation zu geben.

Bei guten Bedingungen sollte mindestens eine grüne LED leuchten. Falls nur rote LEDs angezeigt werden, sollten Sie nach einer besseren Position suchen; Versuchen Sie die Position der Net2 Nano-Türsteuerzentrale oder die des Interfaces so zu verändern, dass die "Sichtlinie" weniger eingeschränkt wird.

Siehe ausserdem:

[090428-14 - Benutzung des Net2Air Objekt-Messgeräts](#)

[090428-11 - Planung einer Net2 nano Installation](#)

Test-Karte - Die Batterie auswechseln (CR2430)

Um die Batterie auszuwechseln, entfernen Sie die Schraube, schieben Sie einen flachen Schraubendreher in den Schlitz (Siehe Label auf der Karte) und drehen Sie ihn. Die beiden Gehäuseteile trennen sich nun. Tauschen Sie die Batterie aus, fügen Sie die beiden Hälften wieder zusammen und sichern Sie sie mit der Schraube.